ZWTraffic 2020

Podręcznik

Krzysztof Ruszyński Izabela Cholewa

ZWTraffic 2020

Wersja 2020.0.00 (02.07.2019)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Firma Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek dołożyła wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne.

Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.

Firma Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-212-97-52 <u>www.zwcad.pl</u> tel. +48 33 307 01 95

Copyright © Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek



0	pis		5						
1	Wym	agania	5						
2	Usług	ga wsparcia technicznego	5						
3	Instal	lacja	6						
4	Aktyv	vacja	6						
	4.1.	Aktywacja Online	7						
	4.2.	Aktywacja Offline	8						
5	Przen	noszenie licencji	9						
	5.1.	Zwrot licencji	9						
	Zwrot on	line	9						
	Zwrot off	line	10						
6	Ustav	<i>w</i> ienia	11						
7	Znaki	Pionowe	14						
	7.1.	Wstawianie jako blok	15						
	7.2.	Wstawianie jako znak	15						
	7.3.	Zastąp	17						
	7.4.	Zmiana na znaki szare 💁	17						
	7.5.	Zmiana parametrów znaków 50	18						
	7.6.	Usunięcie znaku ze słupka 🕺	18						
	7.7.	odaje symbol przekreślenia 🏹							
	7.8.	Dodanie słupka do istniejącego znaku	19						
	7.9.	Zestawienie oznakowania pionowego 🤝	20						
	7.10.	Sygnalizacja Świetlna	21						
	7.11.	Zmiana stanu znaku 💭	22						
	7.12.	Odwróć znak 🔤	22						
	7.13.	Zbiorcze tablice informacyjne 🖾	23						
8	Kilom	netraż	24						
	8.1.	Kilometraż drogi 😌	24						
	8.2.	Kilometraż punktów	25						
	8.3.	Kilometraż znaków 💛	25						
	8.4.	Zmiana parametrów trasy	26						
9	Wsta	wianie barier i ogrodzeń 🖡 🔒	26						
10) Znaki	poziome	28						
	10.1.	Osie, krawędzie, linie zatrzymania	29						
	10.2.	Strzałki	31						
	10.3.	Znaki uzupełniające	32						
	40.4		<u> </u>						
	10.4.	Dodaj oznaczenie znaku poziomego	35						
	10.5.	Zaktualizuj oznaczenie znaku poziomego 🔍	36						

10	.6.	Symbole znaków pionowych z oznakowaniu poziomym	36
10).7.	Zestawienie oznakowania poziomego 🚍	37
11	Proie	ektowanie znaków	39
11	1.	Zasady projektowania znaków	39
12	Mod	uły wspomagające projektowanie znaków pionowych	39
_			
12	.1.	Tablice drogowskazowe ====	39
12	.2.	E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg krajowych	40
12	.1.	E4 🎫, E5 💷, E17a 🍱, E18a 🌠, E21 🚰	44
12	.2.	E-13	45
12	.3.	E-14	46
12	4	Symbol znaku E-20	47
12	5	Znaki uzunełniające	
			10
12	.6.	Tablice F-8 🗹	50
13	Elem	enty skrzyżowań	56
14	Przej	ezdność	62
15	Parki	ng	66
16	Proje	ktowanie dróg	68
17	Wsta	wianie bloków w równych odstępach (f-cja _Measure)	72
18	Profi	l podłużny	74
19	Doda	ntki	77
19	.1.	Aktywacja	77
19	.2.	O programie	77
19	.3.	Pomoc	77
19	.4.	Pomoc online	77
19	.5.	Sprawdź dostępność aktualizacji ZWTraffic 2020	77
20	Infor	macje dodatkowe	78
20).1.	Ręczne wczytanie aplikacji	78
20	.2.	Wczytanie Menu do programu	79
20	.3.	Zmiana bloku opisowego	80
20	.4.	Problem ze znakami uzupełniającymi	80
20	.5.	Nie można sprawdzić przejezdności w rysunku, ponieważ użyte były pojazdy z	
WC	cześnie	ejszej wersji programu	81
20	.6.	Zmiana nazwy bloku _RENAME	81
21	Wska	azówki w pracy z ZWCAD	82
21	1.	Modyfikacja wybranych elementów opisu	82
21	2.	Tworzenie zestawień bloków np. opisów znaków. funkcja _eattext	83
21	3.	Zmiana układu opisu	85
21	4.	Grupowanie elementów	88

Opis

Aplikacja ma na celu pomóc w projektowaniu oznakowania dróg i ulic przez wykorzystanie następujących modułów:

- > Oznakowanie pionowe:
 - Baza typowych znaków
 - Możliwość rozszerzenia bazy o zindywidualizowane konstrukcje
 - Moduł do projektowania oznaczeń kierunków i miejscowości
- Oznakowania poziome:
 - Oznakowanie podłużne
 - Oznakowanie poprzeczne
 - Strzałki
 - Oznaczenia miejsc parkingowych
- > Rysowanie podstawowych konstrukcji drogowych:
 - Konstrukcje kropli
 - Wyspy dochodzące do ronda
 - Krzywa esowa
 - Krzywa koszowa
 - Klotoida
- Symulacja przejezdności
- Moduł tablic objazdowych

1 Wymagania

Wersja programu ZWTraffic 2020 działa jako nakładka na aplikację ZWCAD 2020 Professional. Wymagania sprzętowe nie przekraczają wymagań programu ZWCAD.

2 Usługa wsparcia technicznego

Wsparcie techniczne dostępne w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku w dni robocze, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami mailowo bądź telefonicznie.

Adres e-mail: pomoc@zwcad.pl

Kontakt telefoniczny: 33 474 04 03

3 Instalacja

Instalacja musi być wykonana na koncie z prawami administratora!

Program instaluje się standardowo przez uruchomienie pliku pakietu instalacyjnego pobranego z linka zawartego w certyfikacie licencji.

Domyślna ścieżka instalacji to **C:\Szansa\ZWTraffic\2020\PL**. Ścieżkę można zmienić, ale nie jest to zalecane w systemach operacyjnych takich jak Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. W szczególności nie jest zalecana instalacja w katalogu Program Files ze względu na wbudowaną w tych systemach operacyjnych funkcję kontroli konta użytkownika.

Instalator stworzy skrót do programu w folderze Menu Start: **Szansa\ZWTraffic\2020**. Za pomocą skrótu można przejść do funkcji Aktywacji, Aktualizacji jak i do Instrukcji nakładki. Na pewnym etapie instalacji musimy wybrać z jaką wersją ZWCAD-a nakładka ZWTraffic będzie współpracowała, w tym przypadku nakładka współpracuje tylko z programem ZWCAD 2020. Po poprawnej instalacji i uruchomieniu ZWCAD, nakładka ZWTraffic powinna wczytać się automatycznie. Na ekranie pojawi się menu i wstążka dodatkowych narzędzi widoczna poniżej.

Gdyby z jakiś względów *menu* nie wczytało się automatycznie, proszę zobacz do punktu *Ręczne wczytanie menu*.

4 Aktywacja

Przez 30 dni program będzie działał w pełni funkcjonalnie bez potrzeby aktywacji.

Po upływie tego okresu, należy zakupić licencję na używanie programu. W czasie realizacji zamówienia do Klienta zostanie wysłany Kod Aktywacyjny.

AKTYWACJA NAKŁADKI ZWTRAFFIC MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA

NA KONCIE Z PRAWAMI ADMINISTRATORA.

By aktywować program należy użyć polecenia AktywacjaZWTraffic, kliknąć ikonę *P* z paska narzędzi ZWTraffic lub w Windows 7 z Menu Start wejść w folder **Szansa->ZWTraffic->2020->PL** i uruchomić funkcję "Licencja" lub odszukać katalog instalacyjny programu, np. C:\Szansa\ZWTraffic\2020\PL i uruchomić program Aktywator_2020.exe. W systemach operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, należy ikonkę Aktywatora kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu, które się rozwinie, wybrać pozycję *Uruchom jako Administrator*.

Pełen kod licencji programu widoczny jest wyłącznie na otrzymanym certyfikacie podczas realizacji zamówienia ze względu na bezpieczeństwo.

	Aplikacja	Moduł	Wersja	Typ licencji	Stan licencji	Licencja wygasa	Kod	
	ZWNesting	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany			
	ZW Traffic	Wszystkie	2020		Aktywna			
	ZW Textile	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany			
	ZW Textile Bazowy ZW Textile Wydruk ZW Textile Siatki konstr ZW Textile Import		2020	Nieznana	Nieznany			
			Wydruk 2020 Nieznana	Nieznany	1000			
			2020	Nieznana	Nieznany	1221		
			2020	Nieznana	Nieznany	-		
	ZW Toolbox	ZW Toolbox Wszystkie		Nieznana	Nieznany			
	ZW Metric	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany			
	ZWBlocks	Wszystkie	2020 Nieznana Nieznany	Nieznany				
	ZWGeo	ZWGeo Wszystkie		2020 Nieznana Nieznany				
	ZWDrill	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany			

Po uruchomieniu aktywatora aplikacji pojawi się następujące okno:

Proszę kliknąć opcję "Aktywuj".

Pojawi się okno z możliwością aktywacji online oraz offline.

Aktywacja	-		×
Online Offline			
Kod aktywacyjny			
Altransi			
Aktywuj			
		Zan	nknij

4.1.Aktywacja Online

Uwaga: Aktywacja online wymaga krótkotrwałego podłączenia do sieci. W przypadku braku podłączenia do internetu należy wykonać aktywację Offline.

W polu "**Kod aktywacyjny"** należy wpisać dane przesłane w czasie realizacji zamówienia, po czym należy kliknąć przycisk "**Aktywuj**".

Pojawi się okno informujące o pomyślnej aktywacji aplikacji.



Po uruchomieniu programu ZWCAD polecenia powinny być wczytane automatycznie i dostępne do pracy.

4.2.Aktywacja Offline

Przechodząc do zakładki " Offline " Przechodząc do zakładki " Offline " pojawią się dodatkowe operacje do
wykonania.
Aktywacja – 🗆 🗙
Online Offline
Kod aktywacyjny
1: Utwórz plik żadania
2:
3: Aktywuj
Zamknij
W polu " Kod aktywacyjny" należy wpisać dane przesłane w czasie realizacji zamówienia.
Kod aktywacyjny
W następnej kolejności należy kliknąć opcję " Utwórz plik żądania ", gdzie zostanie utworzony
dodatkowy plik, który należy zapisać np. na pulpicie komputera.
1: Utwórz plik żądania
Plik, który został utworzony należy wysłać w formie załącznika pod adres <u>pomoc@zwcad.pl</u> i w
mailu zwrotnym zostanie wysłany plik odpowiedzi, który należy wczytać do aktywatora.
2:
Otrzymany plik w formie załącznika w mailu należy zapisać np. na pulpit komputera i w
aktywatorze wskazać jego lokalizację wykorzystując ikonkę 🛄.
Po wczytaniu pliku odpowiedzi należy kliknąć opcję " Aktywuj ".
3: Aktywuj
Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat o pomyślnym przeprowadzeniu aktywacji.
×
Gratulacje - Aktywacja licencji powiodła się
OK

Po uruchomieniu programu ZWCAD polecenia powinny być wczytane automatycznie i dostępne do pracy.

5 Przenoszenie licencji

Licencja aplikacji UISZANSA w formie zabezpieczenia kodem programowym ma możliwość przeniesienia licencji na inne stanowisko robocze.

W celu przeniesienia licencji należy najpierw dokonać zwrotu aktywnej licencji i w następnej kolejności aktywować na drugim stanowisku tym samym kodem licencji zgodnie z instrukcją aktywacji.

5.1.Zwrot licencji

Zwrot licencji dostępny jest w oknie Aktywatora aplikacji UISZANSA.

	Aplikacja	Moduł	Wersja	Typ licencji	Stan licencji	Licencja wygasa		Kod		
•	ZWNesting	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany					
	ZW Traffic Wszystkie		2020		Aktywna		-	101		
	ZWTextile	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany					
	ZW Textile Bazowy		2020	Nieznana	Nieznany					
	ZW Textile Wydruk		2020	Nieznana	Nieznany					
	ZW Textile Siatki konstr		2020	Nieznana	Nieznany	140				
	ZW Textile Import		2020	Nieznana	Nieznany					
	ZWToolbox	ZW Toolbox Wszystkie		Nieznana	Nieznany					
	ZWMetric	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany					
	ZWBlocks	Wszystkie	2020	Nieznana	Nieznany	140				
	ZWGeo	ZWGeo Wszystkie		Wszystkie 2020	Nieznana	Nieznany				
	ZWDrill Wszystkie 202		2020) Nieznana Nieznany -						
<									>	
Dowi	edz sie wiecei				Aktywui	Zwrot		Zam	nknii	

Po kliknięciu opcji **"Zwrot**" pojawi się okno dodatkowe, gdzie w analogiczny sposób do aktywacji można wykonać zwrot online lub zwrot offline.

Zwróć lice	encję	-		×
Online	Offline			
	Kod aktywacyjny Zwrot			
			Zan	ıknij

Zwrot online

Uwaga: Zwrot online wymaga krótkotrwałego podłączenia do sieci. W przypadku braku podłączenia do internetu należy wykonać zwrot Offline.

W celu wykonania zwrotu licencji na serwer, należy wprowadzić kod aktywnej licencji aplikacji

i następnie kliknąć opcję "Zwrot".

Po pomyślnym zakończeniu operacji licencja jest wolna i można ją aktywować na drugim stanowisku.



Zwrot offline

Przechodząc do zakładki " Offli	Online Offline	pojawią się	dodatk	owe operacje do wykonania.
Zwróć	licencję	_		×
Onl	Offline			
	Kod aktywacyjny			
1:	Utwórz plik żądania			
3:	Zwrot			
			Zamknij	
W polu "Kod aktywacyjny" na	leży wpisać dane prz	esłane w cza	isie rea	lizacji zamówienia.
	Kod aktywacyjny			
W następnej kolejności należy	kliknąć opcję " Utwó poiczć po po pulpici	o <mark>rz plik żąda</mark> r	nia", gd	zie zostanie utworzony
doualkowy plik, ktory halezy z	apisac np. na pulpici	e komputera	•	
	1: Utwórz	plik żądania		
Plik, który został utworzony na majlu zwrotnym zostanie wysł	leży wysłać w formie any plik odpowiedzi	e załącznika p	ood adr	es <u>pomoc@zwcad.pl</u> i w
2·				
Otrzymany plik w formie załąc	znika w mailu nalezy	zapisac np.	na puip	it komputera i w oknie
zwrotu licencji wskazać jego lo	kalizację wykorzystu	jąc ikonkę w	celu w	czytania 🛄.
Po wczytaniu pliku odpowiedz	i należy kliknąć opcję	¿ " Zwrot ".		
Po zakończeniu operacji pojaw	i się komunikat o po	myślnym prz	eprowa	adzeniu zwrotu.
			×	
	Gratulacje - Aktywa	cja licencji powiodła si	ię	
		ОК		

Po uruchomieniu programu ZWCAD polecenia powinny być wczytane automatycznie i dostępne do pracy.

6 Ustawienia

Istnieje możliwość definiowania własnych ustawień w programie. Funkcję uruchamiamy poleceniem Ustawienia lub ikonką 🛐.

Property		Value	
- Warst	twy		^
E Pic	onowe		
	Projekto	owany	
	Lico z	0	
	Widok	0 1	
	Opis	0 📕	
	Odnoś	0	
=	Istniejąd	cy	
	Lico z	0	
	Widok	0	
	Opis	0	
	Odnoś	0	
Ξ	Tymcza	sowy	
	Lico z	0	
	Widok	0	
	Opis	0	
	Odnoś	0	~

Możemy wybrać na jakie warstwy będą wstawiane symbole o określonym stanie. Z listy wyboru możemy wybrać istniejącą warstwę lub wpisać nową nazwę, warstwa taka zostanie automatycznie zdefiniowana [1]. Jest możliwość dla poszczególnych znaków: pionowych, poziomych, UBR oraz świateł ustalenia nowej warstwy elementów: lica znaku, widoku z góry, opisu raz odsnośnika, na której automatycznie będą tworzone kolejne elementy. Domyślnie ustalona jest warstwa "0" dla wszystkich elementów.

Property	Value	
Opis	0	1
Odnoś	0	
🗉 Usuwan	y	
Widok	0	
Opis	0	-
Odnoś	0	7
E Przesta	wiony	
Widok	0	
Opis	0	
Odnoś	0	
Wielkości	Andreas Andreas	
Wielkość lica	1.000000	
Wielkość tarc	1.000000	
Wielkość opisu	1.000000	
Skala rysunku	1:1000 4	
Czy tworzyć grup	Tak	7
- 16 - 16 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17	3	- 1

Kolejną opcją jest możliwość zdefiniowania globalnie 3 ;lhwielkości tarczy, lica znaku i opisu, która ma być wstawiona [2]. Domyślnie ustawione jest, aby wstawiane znaki i opisy w rysunku były pogrupowane [3]. Po wprowadzeniu zmian w oknie należy zatwierdzić zmianę klikając *Enter* i następnie kliknąć *Zapisz*. Można wybrać domyślną skalę wstawiania znaków od 1:20 do 1:5000 [4].

Użytkownik może zmodyfikować stany znaków: projektowany, istniejący, tymczasowy. usuwany, przestawiony. Ustawienia są zapisane w pliku tekstowym o ścieżce domyślnej.

C:\Szansa\ZWTraffic\2020PL\Configuration

Znajduje się tam plik States.ini, w którym Użytkownik może uzupełnić oznaczenia lub zmodyfikować. Po otwarciu pliku wyświetli się okno:

🗐 States.ini — Notatnik	- 🗆 X
<u>P</u> lik <u>E</u> dycja For <u>m</u> at <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>	
[Projektowany]	~
Shortcut = Proj.	
Symbol = Arrow	
SymbolSize = 5	
[Istniejący]	
Shortcut = Ist.	
[Tymczasowy]	
Shortcut = Tym.	
[Usuwanv]	
Shortcut = Usuw.	
Symbol = Cross	
[Przestawiony]	
Prompt = pRzestawiony	
Shortcut = Przest.	
	~
¢	ي د

Pierwszy człon np. "Projektowany" jest to nazwa stanu, która wyświetla się w oknie wstawiania znaków.

Oznaczenie np. Proj. jest to oznaczenie stanu znaku jakie zostanie wstawione w opisie na rysunku.



Ostatni element np. Arrow odpowiada za dodatkowe elementy, które można wprowadzić do oznaczeń.

W przypadku wpisania "Arrow" do stanu znaku, zostanie wstawiona strzałka na odnośniku pod tablicą znaku. W przypadku "Cross" jest to przekreślenie dla stanu "Usuwany". Dodatkowo określone jest wilkość symbolu np. "5".



Wyżej wymienione elementy można modyfikować przez Użytkownika, nawet w trakcie pracy w programie, przez wprowadzenie zmian w pliku States.ini i ich zapisanie. Należy jednak pamiętać, iż elementy istniejące nie zostaną przebudowane.

Zaznacz pojedynczo

Polecenie umożliwia rozgrupowanie elementu i zaznaczenie jednej części grupy. Funkcja pozwala na włączenie i wyłączenie grupowania istniejących elementów na rysunku.



7 Znaki Pionowe

Funkcję do wstawiania oznakowania pionowego możemy uruchomić poleceniem: znaki lub

ikonką 📃. Funkcja oparta jest na okienku dialogowym.



Widok okna do wstawiania znaków pionowych

W oknie można wyróżnić następujące elementy:

- 1. Lista katalogów biblioteki znaków
- 2. Lista znaków wybranych do wstawienia
- 3. Lista znaków w wybranym katalogu
- 4. Opcje wstawiania
- 5. Lista dostępnych podpór znaku
- 6. Przycisk wstawiania znaku
- 7. Opcja do zastąpienia znaku istniejącego nową tablicą
- 8. Przycisk wstawiania znaku jako blok (bez podpory i opisu)
- 9. Przycisk dodawania znaku do istniejącego znaku
- 10. Przycisk zamykający okno
- 11. Przycisk wczytywania katalogu wzorów znaków

Wstawienia znaku można dokonać w następujących trybach:

7.1. Wstawianie jako blok

Jest to najprostsza metoda wstawiania znaku. Po wciśnięciu przycisku [Wstaw jako blok] [8] znak zostanie wstawiony zgodnie z ustalonymi parametrami. Ta metoda jest szczególnie przydatna przy tworzeniu własnych tablic znaków F-5, F-6

7.2. Wstawianie jako znak

Metoda ta jest przeznaczona do wstawiania znaków do projektu dróg. Aby użyć tej metody należy zaznaczyć opcję "Wstaw" w liście wyboru . Parametry jakie można tu ustawić, to:

- Stan znaku to Projektowany, Tymczasowy, Istniejący, Usuwany, Przestawiony.
- Wielkość znaku: –dostępne wartości to Wielkie, Duże, Średnie, Małe, Mini.
- Odblaskowość tarczy znaku dostępne wartości to I, II, III generacja.
- Ilość ilość znaków wstawionych we wskazanej lokalizacji (istotne przy zestawieniu).
- Informacje dodatkowe
- Aktywny do wyboru opcja "Tak" lub "Nie"
- Kilometraż
- Nr drogi

Aby wstawić znak do rysunku należy

 Wybrać znak lub znaki z listy dostępnych. Aby dodać znak do listy wstawianych, należy dwukrotnie kliknąć nazwę znaku lub kliknąć przycisk "+"[2].



Można dodać kilka znaków do listy, a następnie manipulować kolejnością ich umieszczenia przez przyciski [3] [4]. Jeśli znak został dodany do listy omyłkowo, można usunąć znak z listy przyciskiem [5].

2. Następnie należy ustalić parametry znaków zgodnie z dostępnymi opcjami.

3. Przed wstawieniem wybieramy jeszcze podporę na jakiej zamocowany jest znak.



W programie zdefiniowanych jest kilka standardowych typów podpór. Można wybrać je z listy, jak również wprowadzić nowe podpory do katalogu szablonów, który domyślnie posiada następującą ścieżkę:

C:\Szansa\ZWTraffic\2020\PL\Templates\Mounting

- 4. Ustawienia potwierdzamy klikając przycisk: [wstaw][6].
- 5. Następnie wskazujemy punkt wstawienia znaku i kąt obrotu
- 6. Możemy poprowadzić linie łączącą tarczę znaku i miejsce położenia lica znaku.
- 7. Na końcu linii opisowej zostanie wstawiony blok prezentujący lico znaku.
- 8. Obok lica znaku wstawiony zostanie blok opisowy. Na podstawie właśnie tego bloku będą powstawały zestawienia znaków. Blok opisowy zawiera widoczne informacje o znaku takie jak:
 - Symbol znaku
 - Stan znaku

W przypadku nachodzenia się na siebie wyrazów w bloku opisowym, należy przesunąć wyraz określający stan znaku przez kliknięcie na uchwyt i następnie przesunięcie.

Wszystkie elementy wstawionego znaku będą umieszczone na odpowiedniej warstwie. Warstwy związane są ze stanem znaków. Przypisanie warstw do poszczególnych stanów można dokonać w oknie konfiguracji uruchamianym poleceniem ustawienia pod ikonką 🚬

Jeśli zaznaczone będzie pole Szare wypełnienia, znak będzie wstawiony w skali szarości.

Jeśli zaznaczone będzie pole Wstaw równolegle do osi drogi, właśnie w taki sposób wstawione będzie lico znaku, jeśli to pole będzie wyłączone, lico znaku będzie obrócone równolegle do dwóch ostatnich odcinków strzałki opisowej.

7.3. Zastąp

Funkcja umożliwia w szybki sposób zmianę lica znaku na istniejącej podporze. Polecenie dostępne jest w oknie biblioteki znaków. Po aktywacji należy wybrać lico znaku, które chcemy wstawić, wybrać opcję "Zastąp" i wskazać istniejącą tablicę znaku.



7.4. Zmiana na znaki szare 🌇

Jest dostępna funkcja do zamiany koloru znaków, którą wywołujemy klikając na ikonę Iub wpisując w pasku poleceń SZARYZNAK. Taka funkcja jest szczególnie przydatna, gdy na projekcie zmienia się stan znaku. Po uruchomieniu tego polecenia, spośród dwóch dostępnych opcji, trzeba wybrać *Szare* lub *Kolorowe* wpisując skróty *S* lub *K*. W następnym kroku trzeba wskazać znaki, które mają mieć zmieniony kolor i nacisnąć ENTER. Można przywrócić pierwotny kolor znaków, które zostały zmienione na kolor szary. W tym celu uruchamiamy tę samą funkcję i wybieramy tym razem opcję *K*olorowe (K). Po wybraniu znaków i zatwierdzeniu przyciskiem ENTER, zostanie przywrócony pierwotny kolor.



7.5. Zmiana parametrów znaków 🗐

Funkcja, która kryje się pod ikoną ⁵⁰ umożliwia zmianę np. ograniczenia prędkości na znaku, który już znajduje się w projekcie. Po uruchomieniu funkcji trzeba wskazać znak z atrybutami. W oknie edycji atrybutów wpisujemy żądaną wartość i zatwierdzamy przyciskiem OK. Zmiany można dokonać także w znakach zawierających ograniczenie szerokości, wysokości, długości oraz masy pojazdu (znaki B-15 do B-19).



Zmiana wartości

7.6. Usunięcie znaku ze słupka X

Program umożliwia usunięcie tablicy znaku ze słupka za pomocą funkcji "Usunięcie znaku ze

słupka", którą można wywołać pod ikoną: X. Po aktywacji polecenia należy określić tablice znaku, która ma zostać usunięta z konstrukcji znaku.



7.7. Dodaje symbol przekreślenia ×

Funkcja odpowiada za dodanie symbolu przekreślenia do istniejącego elementu typu odniesienie do słupka.

Po aktywacji funkcji należy wskazać punkt wstawienia i określić wielkość symbolu.



7.8. Dodanie słupka do istniejącego znaku 🔀

Możliwe jest dodanie słupka do istniejącego znaku, by wywołać funkcję należy nacisnąć

ikonę: X. Zaraz po aktywacji funkcji należy wybrać znak, poprowadzić linię opisową, zatwierdzić Enter-em i następnie określić kąt obrotu wstawionego symbolu słupka. Przykładowy fragment:



7.9. Zestawienie oznakowania pionowego 😾

Polecenie umożliwia zestawienie wprowadzonego do rysunku oznakowania pionowego w formie tabeli.

Po aktywacji polecenia wyświetli się okno, gdzie z prawej strony widoczny będzie "+" w celu dodania elementów do zestawienia. Następnie w pasku poleceń należy wybrać opcję "Wszystkie" lub "Zaznacz". Jeśli określimy "Wszystkie", to w zestawieniu zostaną uwzględnione wszystkie istniejące oznaczenia pionowe. Przy wyborze "Zaznacz" należy kursorem myszy zaznaczyć obszar lub pojedyncze znaki.

👍 Zesta	wienie ozn	akowania pior	nowego						×
□ P_0 □ / S S V C C	Dpis_Piono Atrybuty Symbol Stan Wielkość Odblasko Dodatkowe	• • •	Symbol A-1 A-5 A-6c A-6d A-6d A-6d A-6e B-3 C-6 D-4b	Stan Proj. Usuw. Tym. Przest. Usuw. Usuw. Przest. Przest.	Wielko Duże Średnie Duże Małe Małe Małe Małe Małe Małe	Odblas I Gene I Gene II Gene II Gen II Gen II Gen II Gen II Gen II Gen	Dodat	Ność 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+ Odświerz
_									Wstaw Zapisz jako
									Zamknij

Po zaznaczeniu widok powróci do okna z widocznymi szczegółami znaków pionowych.

Z lewej strony okna widoczne są parametry znaków, dzięki którym można wyodrębnić pewną grupę oznakowania np. według stanu. Listę można rozwinąć i wybrać odpowiednie. Po wyborze parametrów jakie chcemy wyodrębnić należy kliknąć "Odśwież". Program uwzględni znaki pionowe, które spełniają wybrane kryteria.

🌆 Zestawienie ozr	akowani	a pior	nowego						×
P_Opis_Pion Atrybuty Symbol	owe		Symbol	Stan	Wielko	Odblae	Dodat	llość	+
Stan	Proj.	-	A 1	Deel	Dute	L Gama		1	Udswierz
Wielkość	•		1.001	rioj.	Duze	ruene		1.1.1	
Odblasko	•								
Dodatkowe	•								
									Wstaw
Stan									Zapisz jako
									 Zamknij

Wybrane przez nas oznaczenia znaków pionowych zostaną wprowadzone ze szczegółami w formie tabeli do rysunku – za pomocą polecenia "Wstaw" lub do pliku zewnętrznego CSV – za pomocą polecenia "Zapisz jako". Polecenie "Zamknij" zakończy wykonywaną operację.

Symbol	Stan	Wielkość	Odblaskowość	Dodatkowe	llość
A-1	Proj.	Duże	l Generacja		1
A-5	Usuw.	Średnie	l Generacja		1
A-6c	Tym.	Duże	l Generacja		1
A-6d	Przest.	Małe	II Generacja		1
A-6d	Usuw.	Małe	l Generacja		1
A-6d	Usuw.	Małe	II Generacja		1
A-6e	Usuw.	Duże	l Generacja		1
B-3	Przest.	Male	II Generacja		1
C-6	Przest.	Male	II Generacja		1
D-4b	Przest.	Małe	II Generacja		1

7.10. Sygnalizacja Świetlna 💈

Moduł do wstawiania symboli świateł uruchamiamy klikając na ikonę 🗧 lub wpisując w pasku poleceń D_Swiatla. Okno funkcji jest przedstawione poniżej.



Okno funkcji do wstawiania symboli świateł

Po uruchomieniu funkcji ikoną , wybieramy z okna żądany symbol światła [1] zaznaczając go myszą. Po kliknięciu przycisku *Wstaw,* trzeba wskazać punkt wstawienia symbolu w rysunku, określić kierunek a następnie poprowadzić linię opisową.

7.11. Zmiana stanu znaku 😳

Polecenia pozwala zmienić stan znaku istniejącego w jego bloku opisowym. Funkcje wywołujemy za pomocą ikony: O. W celu zmiany stanu znaku należy wywołać polecenie, wprowadzić odpowiedni skrót w pasku poleceń, który wybieramy i następnie wskazać tablicę znaku oraz jego opis.



7.12. Odwróć znak

Funkcja wywoływana ikoną lub poleceniem ZWTraffic_Mirror wstawia tablicę o tych samych wartościach na tym samym słupku np.:



7.13. Zbiorcze tablice informacyjne

Polecenie służy do wprowadzenia tablic informacyjnych z kilkoma oznaczeniami znaku oraz odległością. Po aktywacji polecenia widoczne będzie okno z właściwościami zbiorczej tablicy znaków [1]. Widoczne oznaczenia "+" odpowiadają za stworzenie kolejnych kafelek tablicy zbiorczej [2].

<-	->
P Opis Pio	10
8	
Symbol	
Stan Projektowar	ıy
Wielkość Wielkie	
Odblasko I Generacja	
llość	
Dodatkowe	
Aktywny	
Kilometraż	

Po kliknięciu na widoczną białe kartę wyświetli się biblioteka dostępnych oznaczeń, gdzie należy wybrać odpowiednie oznaczenie.



Poniżej wyboru tablic możemy wpisać informacje dodatkowe np. odległość, jak również określić kierunek strzałki za pomocą funkcji "->".

77 Zbiorcza tabl	lica informacyjna X	
C- Wstaw	Dialog	×
		OK Cancel

W następnej kolejności należy kliknąć "Wstaw" i zlokalizować znak w rysunku analogicznie do wszystkich znaków pionowych. W pasku poleceń dodatkowo należy określić nazwę znaku, jego stan i określić czy lico znaku ma być równoległe do trasy czy do odnośnika, wpisując odpowiedni skrót "T" lub "O".



8 Kilometraż

8.1. Kilometraż drogi 🗢

Kilometraż drogi pozwala na wstawianie odpowiednich znaków początku i końca oraz pośrednich co 100 metrów. By wywołać funkcję Kilometraż drogi należy nacisnąć na ikonę:

lub wpisać komendę ZWTraffic_PerpMarks_ByDist a następnie wskazać oś drogi. Program poprosi o kilometraż początkowy, następnie należy wskazać początek i koniec opracowania.



8.2. Kilometraż punktów 🎽

Kilometraż punktów daje możliwość stworzenia kilometrażu w zależności od wybranych punktów. By wywołać funkcję Kilometraż punktów należy nacisnąć na ikonę: wpisać komendę ZWTraffic_PerpMarks_ByPoints a następnie wskazać oś drogi, wybrać punkt lub punkty wstawienia w celu wyświetlenia rezultatu.



Funkcja kilometraż pozwala na opisanie położenia znaku w osi drogi.

By oznaczyć kilometraż znaków należy uruchomić funkcję D_Kilometraz wpisując ją w pasku poleceń lub kliknąć ikonkę . Następnie należy wskazać polilinię odwzorowującą oś drogi, wprowadzić kilometraż początkowy, określić w pasku poleceń czy kierunek osi jest zgodny z kierunek osi drogi i następnie należy wybrać obiekty (podpory znaków) które mają być opisane. Uwzględnione zostaną jedynie tarcze znaków (mocowania) przy nich zostanie dodany tekst w formacie "km x+yyy" gdzie "x" to kilometr, "yyy" to metry oznaczające odległość znaku wzdłuż trasy.

Należy pamiętać, że kilometraż początkowy podaje się jako wartość, którą wpisuje się w pasku poleceń.



8.4. Zmiana parametrów trasy

W wersji 2020 dodano możliwości ponownego określenia parametrów trasy dla danej polilinii. Funkcję możemy uruchomić wpisując w pasku poleceń ZWTraffic:Trasa. Funkcja zmienia parametry trasy, aby np. wykonać z innymi parametrami początkowymi kilometraż punktów, znaków czy zmienić zakres.

9 Wstawianie barier i ogrodzeń

Funkcja umożliwia zautomatyzowane wstawienie oznaczeń barier i ogrodzeń w projekcie. Po aktywacji polecenia należy wybrać odpowiedni rodzaj bariery jaką chcemy wstawić do rysunku. Bariery i ogrodzenia możemy wstawić na istniejący element projektu typu linia, polilinia. Po aktywacji polecenia pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać rodzaj bariery lub ogrodzenia jaki chcemy wstawić.

Symbol	Opis	^		
U-3c	Tablica prowadzaca ciagła w		Opis	
U-3d	Tablica prowadzaca ciagła w		Parametry	
U-11a	Szczeblinkowa		Wielkość opisu	1.00
U-12a	Bariera chodnikowa z poprze.		Wielkość podglądu	0.01
U-12b	Ogrodzenie łańcuchowe			
U-12c	Słupek blokujący			
U-14a	Bariera ochronna stalowa			
U-14a	Bariera ochronna stalowa z p.			
U-14b	Bariera ochronna betonowa			
U-14d	Bariera ochronna stalowa lino.			
U-14e	Bariera ochronna			
U-19	Osłony przeciwolśnieniowe			
U-20a	Zapora drogowa pojedyncza			
U-20b	Zapora drogowa pojedyncza .			
U-20c	Zapora drogowa podwójna			
U-20d	Zapora drogowa potrójna			
U-21a	Tablice kierujace			
11.216	Tablice kienijace	Y		

Lewa strona okna odpowiada rodzajom barier/ogrodzeń jakie możemy wybrać. Po wybraniu odpowiedniej, z prawej strony okna pojawią się parametry definiujące element.

Symbol	Opis	^			
U-3c	Tablica prowadzaca ciagła w		Ор	ois	P_Opis_Pionowe
U-3d	Tablica prowadzaca ciagła w		Ξ	Parametry	
U-11a	Szczeblinkowa			Symbol	U-3c
U-12a	Bariera chodnikowa z poprze.			Stan	Projektowany
U-12b	Ogrodzenie łańcuchowe			Wielkość	
U-12c	Słupek blokujacy			Odblaskowość	
U-14a	Bariera ochronna stalowa			Dodatkowe	
U-14a	Bariera ochronna stalowa z p.		Wi	ielkość opisu	1.00
U-14b	Bariera ochronna betonowa		Wi	ielkość podglądu	0.01
U-14d	Bariera ochronna stalowa lino.				
U-14e	Bariera ochronna				
U-19	Osłony przeciwolśnieniowe				N
U-20a	Zapora drogowa pojedyncza				3
U-20b	Zapora drogowa pojedyncza .				
U-20c	Zapora drogowa podwójna				
U-20d	Zapora drogowa potrójna				
U-21a	Tablice kierujace				
11-21h	Tablice kienijace	4			
<	>				

Blok opisowy przypisany jest odpowiednio do każdego elementu, ale możemy wprowadzić własny blok opisowy przez wskazanie pliku poprzednio utworzonego i zapisanego.

Opis	P_Opis_Pionowe	-1
Parametry		3

Stan oznaczenia możemy wybrać rozwijając dostępne opcje przez kliknięcie strzałki rozwijającej:

Ор	bis	P_Opis_Ogrodzenie
Ξ	Parametry	
	Symbol	U-11a
	Stan	Projektowany 💦
	DŁUGOŚĆ	Projektowany 😽
	Dodatkowe	lstniejący T
	DŁUGOŚĆ_O	Usuwany
	ILOŚĆ	Przestawiony
	KOLOR	
Wi	ielkość opisu	1.00
Wi	ielkość podglądu	0.01

W oknie dialogowym znajduje się opcja dotycząca wielkości opisu i wielkości podglądu.

Automatycznie wielkości oznaczeń dopasowane zostaną do wartości określonych w Ustawieniach aplikacji, natomiast możemy indywidualnie ustawić ich wielkość przy wstawieniu:

Wielkość opisu	1.00
Wielkość podglądu	0.01

Po ustawieniu powyższych dostępnych parametrów należy kliknąć "OK" i wskazać istniejący element, na którym chcemy wprowadzić oznaczenie.

Następnie należy wskazać początek i koniec oznaczenia.



W kolejnym kroku należy wskazać punkty wstawienia linii opisowej i zatwierdzić Enter'em. Po wskazaniu pierwszego punktu linii opisowej widoczny będzie podgląd wstawionej bariery lub ogrodzenia. Po zakończeniu operacji zostanie wstawiony symbol wraz z opisem.



10 Znaki poziome

Aplikacja posiada funkcje do tworzenia oznaczenia poziomego dróg. Wśród nich wyszczególnić należy:

10.1. Osie, krawędzie, linie zatrzymania

W celu utworzenia linii oznaczenia poziomego należy posłużyć się funkcją D_Linie ikonka: Po jej uruchomieniu wyświetli się następujące okno:



Widok okna oznaczenia poziomego podłużnego

Aplikacja pozwala na oznaczenia linii następującymi typami linii:

• Znaki podłużne

- Linie pojedyncze przerywane: P-1A (długa), P-1B (krótka), P-1C (wydzielająca), P-1D (prowadząca wąska), P-1E (prowadząca szeroka)
- Linie pojedyncze ciągłe: P-2A (wąska), P-2B (szeroka)
- Linie jednostronnie przekraczalne: P-3A (długa), P-3B (krótka)
- Linia podwójna ciągła: P-4
- Linia podwójna przerywana: P-5
- Linia ostrzegawcza: P-6
- Linia ostrzegawcza naprowadzająca: P-6a
- Linie krawędziowe: P-7A (przerywana szeroka), P-7B (ciągła szeroka), P-7C (przerywana wąska), P-7D (ciągła wąska).
- Linia wyznaczająca pas postojowy: P-19
- Linia wyznaczająca próg zwalniający: P-25.

- Linie zatrzymania:
 - Linia bezwzględnego zatrzymania: P-12
 - Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów: P-13
 - Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów: P-14

Moduł ten nie służy do rysowania linii, a jedynie do zamiany właściwości polilinii na symbolizujące oznaczenia, dlatego konieczne jest wyrysowanie poprawnej geometrycznie polilinii przed przystąpieniem do tworzenia oznakowania.

Proces tworzenia oznaczenia jest następujący:

- 1. Narysowanie polilinii.
- W powyższym oknie z listy [1] należy wybrać typ linii jaki ma być użyty (potwierdzić przyciskiem "Rysuj"[2])
- 3. Następnie należy wskazać linię, która będzie oznaczeniem.
- 4. Należy określić punkty początku i końca oznakowania.
- W kolejnym kroku należy wskazać położenie linii opisowej łączącej linię z blokiem opisowym.
 Blok opisowy do oznaczenia poziomego zawiera informacje o symbolu znaku, jego stanie, a w przypadku linii również długość linii.

Za pomocą funkcji wprowadzenia oznaczenia poziomego i opcji dodania oznaczenia znaku poziomego, jest możliwość wprowadzenia jednego oznaczenia dla kilku linii poziomych.



Inne znaki poprzeczne

Oznakowanie poziome poprzeczne obsługiwane w programie to:

- Przejścia dla pieszych P-10
- Przejazdy dla rowerzystów P-11

Znaki te zlokalizowane są w rozwinięciu ikony Linii podłużnych.

Chcąc narysować przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów należy postępować zgodnie z

poniższymi wskazówkami:

- 1. Wskazujemy dwa punkty wzdłuż linii równoległej do osi drogi.
- Wskazujemy dwa punkty będące osią przejścia/przejazdu. Oś znaku może nie być prostopadła do drogi.
- 3. Wpisujemy szerokość przejścia, domyślnie jest to 4 m.
- 4. Wskazujemy położenie linii opisowej. W ostatnim wskazanym punkcie wstawiony zostanie blok opisowy.

10.2. Strzałki

Strzałki jakie można wstawiać w programie to:

- Strzałki kierunkowe:
 - P-8a strzałka kierunkowa na wprost
 - P-8b strzałka kierunkowa w lewo
 - P-8c strzałka kierunkowa do zawracania
 - P-8d strzałka kierunkowa w prawo
 - P-8e strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo
 - P-8f strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo
 - P-8g strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo,
 - P-8h strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo
 - P-8i strzałka kierunkowa na wprost lub do zawracania
 - Strzałki naprowadzające (w lewo P-9a lub w prawo P-9b)

Proces wstawiania strzałek ma następujący przebieg:

- 1. Kliknąć w ikonę 👘 lub wpisać polecenie D_Strzalki.
- 2. Wybrać typ strzałki klikając myszą w żądany symbol [1]
- Niektóre ze strzałek wymagają określenia czy strzałka ma być w odmianie długiej czy krótkiej.
 Dla tych strzałek można wybrać rodzaj strzałki w polu [2]
- 4. W zależności od typu znaku, w polu [3] jest możliwość wyboru czy znak ma być projektowany, tymczasowy, istniejący czy usuwany.
- 5. Po kliknięciu przycisk Wstaw [4], trzeba wskazać dwa punkty równoległe do drogi i punkt wstawienia strzałki.
- 6. Kolejnym krokiem jest określenie linii opisowej łączącej symbol strzałki z opisem. Po ostatnim

wskazanym punkcie wciskamy ENTER, zostanie wstawiony blok opisowy.



Widok okna ze strzałkami

10.3. Znaki uzupełniające

Dostępne są standardowe napisy dostępne dla oznaczenia dróg: znak STOP (P-16) oraz BUS (P-22), jak i oznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu (P-21).

Kolejne dostępne znaki poziome, to symbole:

- Trójkąt podporządkowania P-15
- Symbol roweru P-23
- Symbol osoby niepełnosprawnej P-24
- Symbol pieszych P-26
- Kierunek i tor ruchu rowerów P-27

Oznaczenia poziome uzupełniające wstawia się do rysunku w analogiczny sposób:

- 1. Wywołujemy odpowiednie polecenie (takie samo jak oznaczenie np.: "P15" lub "P24")
- 2. Wskazujemy 2 punkty tworzące linię równoległą do drogi.
- 3. Wskazujemy punkt wstawiania symbolu
- 4. Określamy położenie punktów tworzących linię opisową (ostatni punkt jest punktem wstawienia bloku opisowego).

Wyjątkiem jest oznaczenie P-21

Polecenie P21 kreskuje wskazany obszar (wyłączony z ruchu), tak aby kąt kreskowania był prawidłowy w stosunku do kierunku jazdy.

Kreskowanie takie zbudowane jest ze zbioru równoległych linii, ukośnych w stosunku do kierunku jazdy pojazdów.

Powierzchnie wyłączone stosuje się w celu:

- dokładnego wyznaczenia toru ruchu pojazdów,
- zwiększenia odległości toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
- "obudowania" wysepek na jezdni lub też ich zastąpienia.

Rozróżniamy 2 odmiany znaków drogowych rodzaju P-21:

- P-21a (wąskie) szerokość linii = 0,24m i odstęp = 0,39m jeśli prędkość dopuszczalna jest mniejsza lub równa 70km/h
- P-21b (szerokie) szerokość linii = 0,60m i odstęp = 0,98m jeśli prędkość dopuszczalna jest większa niż 70km/h.

Opcje polecenia P21:

Po wybraniu funkcji mamy do wyboru kąt pochylenia linii, oraz rodzaj znaku P-21a lub P-21b.



Następnie w linii poleceń wyświetli się:

Polecenie: P21

Wybierz parametry: [OBszar/Kierunek/Początek/OŚ/Dalej]<OBszar>:

- Obszar pozwala na wybór obszaru jaki będzie zakreskowany.
- Kierunek należy wskazać kierunek jazdy (kąt pochylenia linii jest zależny od kierunku jazdy)
- Początek Określenie punktu początkowego kreskowania ma znaczenie np. podczas łączenia kreskowań.
- **O**ś pozwala na rysowanie powierzchni wyłączonych z ruchu na łukach poziomych.
- Dalej kreskuje obszar wyłączony z ruchu

Po wykonaniu kreskowania mamy możliwość wstawienia opisu.

Kroki do wykonania:

- 1. Aktywacja polecenia powierzchni wyłączonej z ruchu.
- 2. Określenie oznaczenia jakie chcemy wstawić kąt pochylenia i typ linii.
- 3. Kursorem myszy zaznaczamy wewnętrzny punkt obszaru, wewnątrz którego chcemy wstawić oznaczenie.



4. W następnym kroku należy wprowadzić kierunek jazdy. W pasku poleceń proszę wpisać

skrót "K" od kierunku i kursorem myszy należy oznaczyć kierunek ruchu pojazdów

(wprowadzamy strzałkę na podstawie określenia dwóch punktów).



5. Następnie określamy stan oznaczenia i kolejne punkty linii opisowej.



10.4. Dodaj oznaczenie znaku poziomego 🕂

Dodatkową możliwością ZWTraffic jest dodanie oznaczenia znaku poziomego. Nakładka automatycznie dodaje oznaczenie po kliknięciu na ikonę: lub po wpisaniu komendy Horizontal_Description_Add i wybraniu miejsca, w którym dodatkowe oznaczenie znaku poziomego ma się znajdować. Przykład rysunku z dwoma oznaczeniami znaku, pierwsze zostało stworzone oryginalnie ze znakiem a drugie zostało dodane za pomocą funkcji Dodaj oznaczenie znaku poziomego:



10.5. Zaktualizuj oznaczenie znaku poziomego 🚺

Funkcjonalność ZWTraffic pozwala na zaktualizowanie oznaczenia znaku poziomego. Po

dodaniu znaku i późniejszej modyfikacji, wystarczy kliknąć na ikonę: O lub wpisać komendę Horizontal_Description_Update. Następnie należy kliknąć na opis znaku poziomego co spowoduje samoczynną aktualizację opisu.

10.6. Symbole znaków pionowych z oznakowaniu poziomym

Funkcja umożliwia wprowadzenie do rysunku odpowiednio zmodyfikowanych oznaczeń pionowych w postaci znaków poziomych.



Po aktywacji polecenia 💛 widoczne są foldery z oznaczeniami do wyboru.

Z prawej strony okna jest możliwość wyboru stanu oznaczenia i typu.

Po wyborze oznaczenia z dostępnej listy, należy kliknąć "OK", określić punkt wstawienia, kąt obrotu i kolejne punkty linii opisowej. Po zatwierdzeniu oznaczenie zostanie wstawione do rysunku. W oznaczeniach zawierających atrybut np. wartość prędkości należy edytować widoczną wartość przez podwójne kliknięcie na wartość. Wyświetli się okno edycji atrybutów, gdzie należy przejść do zakładki "Opcje tekstu".
🜆 Edytor atrybut	ów		?	×
Blok: B-33	Nazwa: 50		<u>W</u> ybierz blok	G.
Atrybut Opcje teks	tu Właściwości			
<u>S</u> tyl tekstu:	Drogowy			\sim
<u>W</u> yrównanie:	Śrdoek 🗸 🗸 🗸	d tyłu] <u>D</u> o góry nogam	i
Wysokość:	0.56	Ws <u>p</u> . szerokości:	1	
O <u>b</u> rót:	0	<u>K</u> ąt pochylenia:	0	•
		Szerokość ramki:	0	*
	Zastosuj	ОК	Anuluj	

W edytorze atrybutów należy zmienić wysokość oraz współczynnik szerokości aby dopasować odpowiednio wartość.



Po zaznaczeniu atrybutu jest również możliwość jego przesunięcia za pomocą widocznych uchwytów.

10.7. Zestawienie oznakowania poziomego 🔚

Zestawienie istniejących oznaczeń poziomych w rysunku w formie tabeli.

Po aktywacji polecenia wyświetli się okno, gdzie z prawej strony widoczny będzie "+" w celu dodania elementów do zestawienia. Następnie w pasku poleceń należy wybrać opcję "Wszystkie" lub "Zaznacz". Jeśli określimy "Wszystkie", to w zestawieniu zostaną uwzględnione wszystkie istniejące oznaczenia poziome. Przy wyborze "Zaznacz" należy kursorem myszy zaznaczyć obszar lub pojedyncze oznaczenia.

Po zaznaczeniu widok powróci do okna z widocznymi szczegółami znaków poziomych.

P_Opis_Pozic	me						+
Symbol Długość Powierzch Stan Powierzch	• Sy • P- • P- • P- • P- P- P- P- P- P- P- P- P- P-	mbol 17 10 1a 1a 1a 4 2a 1d 1a	Długość 55.00 32.00 12.00 6.00 49.00 20.58 29.00 24.00 22.00	Powierzc 6.27 40.00 0.49 0.26 1.97 4.94 3.52 14.12 0.87	Stan Usuw. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.	Powierzc 1.71 m2/ 0.5m2/mb s 0.04m2/mb 0.04m2/mb 0.24m2/mb 0.24m2/mb 0.12m2/mb 0.60m2/mb 0.04m2/mb	Odśwież
							Wstaw Zapisz jak

Z lewej strony okna widoczne są parametry oznaczeń, dzięki którym można wyodrębnić pewną grupę oznakowania np. według stanu. Listę można rozwinąć i wybrać odpowiednie. Po wyborze parametrów jakie chcemy wyodrębnić należy kliknąć "Odśwież". Program uwzględni znaki poziome, które spełniają wybrane kryteria.

Zes	tawienie ozn Opis Pozio	akowani me	a pozi	omego					×
	Opis_Pozio Atrybuty Symbol Długość Powierzch Stan Powierzch	• • Proj.	•	Symbol P-10 P-1a P-1a P-1a P-4 P-2a P-1d	Długość 32.00 12.00 6.00 49.00 20.58 29.00 24.00	Powierzc 40.00 0.49 0.26 1.97 4.94 3.52 14.12	Stan Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.	Powierzc 0.5m2/mb s 0.04m2/mb 0.04m2/mb 0.24m2/mb 0.12m2/mb 0.60m2/mb	- + Odświez
Stan	1			P-1a	22.00	0.87	Proj.	0.04m2/mb	Wstaw Zapisz jako Zamknij

Wybrane przez nas oznaczenia znaków poziomych zostaną wprowadzone ze szczegółami w formie tabeli do rysunku – za pomocą polecenia "Wstaw" lub do pliku zewnętrznego CSV – za pomocą polecenia "Zapisz jako". Polecenie "Zamknij" zakończy wykonywaną operację.

Symbol	Długość	Powierzchnia	Stan	Powierzchnia_na_mb
P-17	55.00	6.27	Usuw.	1.71 m2/15mb
P-10	32.00	40.00	Proj.	0.5m2/mb s
P-1a	12.00	0.49	Proj.	0.04m2/mb
P-1a	6.00	0.26	Proj.	0.04m2/mb
P-1a	49.00	1.97	Proj.	0.04m2/mb
P-4	20.58	4.94	Proj.	0.24m2/mb
P-2a	29.00	3.52	Proj.	0.12m2/mb
P-1d	24.00	14.12	Proj.	0.60m2/mb
P-1a	22.00	0.87	Proj.	0.04m2/mb

11 Projektowanie znaków

Biblioteka znaków nie jest ograniczona tylko do dostarczonych symboli. Użytkownik może tworzyć własne znaki, które następnie mogą być wstawianie przy użyciu aplikacji.

11.1. Zasady projektowania znaków

Przy definiowaniu własnych znaków należy przestrzegać kilku zasad.

- Każdy znak musi być zdefiniowany w oddzielnym pliku rysunku.
- Znaki rysowane są w skali 1:1 w milimetrach.
- Środek dolnej krawędzi tarczy znaku musi być w punkcie 0,0,0 (jak zaznaczone na załączonym rysunku)



12 Moduły wspomagające projektowanie znaków pionowych

12.1. Tablice drogowskazowe

Jednym z najbardziej rozbudowanych modułów programu jest moduł do tworzenia tablic

drogowskazowych E. Wspomaga on tworzenie różnych odmian tablic E-1, E-2, E-4, E-5, E-13, E-14, E-15, E-16, E-17a, E-18a, E-21 oraz informacyjnych.

Okna pomocne w projektowaniu tablic to:

Iv К	erunek												×
Kolor	tablicy		Kolor tel	kstu	Wyrównanie		-						P_Opis_Piono
Zielor	ıy	~	Biały	~	Góra symetria	i (~				Ξ		
					Dedator	ta de la la	1					Symbol	
			Doda	kierunek	Dodaj m	lasto	1					Stan	Projektowany
St	Numer drogi	No	mer drogi	Nazwa miejso	owości	Pa	Pa	Odleg	St	Wyso		Wielkość	Wielkie
			mor arogr	indenta miejea	011000	1 4		oulog		11,00		Odblasko	l Generacja
	~		~							162 ~		llosc	
												Dodatkowe	
		-				-						Aktywny	
												Kilometraz	
												NrDrogi	
									<u> </u>				
Wv	czyść	27	7an amietai	uetawiania			Ws	taw		Zamknii			
,		- 4	-abaunéra)	ustumet lie									

12.2. E-1 przed trzyramiennym skrzyżowaniem dróg krajowych

- 1. Rysowanie drogi głównej: Kliknij ikonę: , następnie w rysunku klikaj kolejne punkty oznaczające drogę główną
- 2. Rysowanie dróg podporządkowanych: Kliknij ikonę: , wybierz żądaną grubość linii i wskazuj kolejne punkty dróg podporządkowanych.
- 3. Możliwe jest rysowanie nie tylko prostych odcinków, ale także łuków. Do ich rysowania używamy poleceń pod ikonami:
- 4. W kolejnym kroku musimy oznaczyć kierunki. Odbywa się to analogicznie do poprzednich przykładów.
- Na koniec jeszcze konieczne jest dodanie tablicy za pomocą funkcji Tablica Tło znaku: , gdzie należy wskazać dwa punkty przekątnej tablicy i określić jej wielkość wybierając odpowiedni skrót w pasku poleceń.
- 6. Należy pamiętać, że cały rysunek należy ustawić tak, że środek dolnej krawędzi powinien znajdować się w punkcie 0,0,0

Efekt jest następujący:



E-1 przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym

1. Pierwszym krokiem w projektowaniu ronda jest użycie funkcji spod ikonki O, Następnie wskazujemy środek ronda – do rysunku zostanie wstawiony symbol ronda składający się z dwu współśrodkowych okręgów.

- 2. Rysujemy symbol wjazdu na rondo funkcją
- 3. Rysujemy schematyczny plan wyjazdów na węźle drogowym, używając funkcji
- 4. W kolejnym kroku musimy narysować wypełnienie symbolu ronda. W tym celu użyć należy skorzystać z funkcji O. Wskazać środek symbolu ronda i punkt kierunku ostatniego wyjazdu na węźle drogowym.
- Nazwy miejscowości i numery dróg opisujemy analogicznie do poprzednich przykładów funkcja
- 6. Tablicę znaku rysujemy analogicznie do poprzednich przykładów funkcją
- 7. Należy pamiętać, że cały rysunek należy ustawić tak, że środek dolnej krawędzi powinien znajdować się w punkcie 0,0,0.



E-1a na autostradzie przed skrzyżowaniem z drogą krajową

Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych rodzajów tablic jakie można tworzyć w tej aplikacji.

- 1. Rysujemy symbol autostrady i wskazujemy dwa punkty definiujące oś symbolu autostrady.
- 2. Rysujemy symbol zjazdu / i wskazujemy punkt wstawienia i kierunek.
- Jeśli to konieczne, na symbolu zjazdu dodajemy znak (np.: ograniczenia prędkości). W tym celu należy kliknąć ikonę

W nowym oknie ustawiamy następujące opcje:

- Symbol znaku do wstawienia
- Zaznaczamy opcję wstawienia znaku jako blok
- Ustawiamy skalę rysunku i klikamy w przycisk "Wstaw znak"



4. W kolejnym kroku należy oznaczyć kierunki, odbywa się to w sposób analogiczny do

W KI	erunek												~
Kolor	tablicy		Kolor tek	stu	Wyrównanie		-						P_Opis_Piono
Zielor	ıy	~	Biały	~	Góra symetri	ia '	~				Ξ		
					Dedate		1					Symbol	
			Dodaj	kierunek	Dodaj i	niasto						Stan	Projektowany
St	Numer drogi	Nu	mer droai	Nazwa mieiso	cowości	Pa	Pa	Odleg	St	Wyso		Wielkość	Wielkie
										102		Udbiasko	I Generacja
			~							162 V		Dodatkowe	
												Aktywny	
												Kilometraż	
							2					NrDrogi	
			3				8	8					
							-		+				
Wv	czvść		⁷ anamietai	ustawienie			Ws	taw		Zamknii			

poprzednich przypadków.

- 4. Odległość do zjazdu wstawiamy funkcją ZWCADa mtext lub dtekst i dorysowujemy tabliczkę.
- 5. Pozostało tylko wstawić tablicę tła. Służy do tego funkcja Tablica Tło znaki kryjąca się pod

ikonką 🔚

Efekt można zobaczyć na poniższym rysunku.



Symbol znaku E-5 oraz E-6 tworzymy za pomocą funkcji E-6 🎫.

Po aktywacji funkcji otworzy się okno, gdzie mamy możliwość wyboru symbolu (pusta kafelka) oraz wpisania nazwy. Poniżej dostępne są podstawowe właściwości znaku, jak również określenie kierunku skierowanej tablicy: w prawo lub w lewo.



Nie wybierając żadnego dostępnego symbolu, ale wpisując nazwę uzyskamy znak E-5:



Wybierając dodatkowo symbol uzyskamy znak E-6:



W zależności od wybranej funkcji, w oknie pola [1] wpisujemy nazwę miejscowości, liczbę kilometrów lub nazwę dzielnicy.

Po wybraniu określonych parametrów w oknie funkcji należy kliknąć "Wstaw", określić punkt wstawienia kąt obrotu oraz kolejne punkty linii opisowej.



Po uruchomieniu funkcji znaku E-4 pojawia się okno, gdzie określamy numer drogi, nazwę miejscowości, ewentualnie przejście graniczne, odległość oraz wysokość tekstu.

Le Kierunek × + Numer drogi Numer drogi Nazwa miejscowości Pa.. Pa. Odleg. Wyso. Katowice 162 ~ Szablon opisu P_Opis_Pionowe E Parametry Symbol E-4 Stan Projektowany Wielkość Wielkie Odblaskowość I Generacja llość Dodatkowe Aktywny Kilometraż NrDrogi W prawo Kierunek Wstaw Cancel

Oczywiście możemy określić np. samą nazwę miejscowości:

Poniżej dostępne są podstawowe właściwości tablicy znaku oraz wiersz odpowiadający za kierunek wstawianej tablicy znaku: domyślnie "W prawo", ale można rozwinąć opcje i wybrać "W lewo".

Następnie należy kliknąć "Wstaw" i wskazać punkt wstawienia, kąt obrotu oraz kolejne punkty linii opisowej.



12.2. E-13

W celu utworzenia tego znaku wywołujemy funkcję Kierunek E, a następnie wybieramy przycisk "Dodaj miasto" [6] w polach nazw miejscowości [1] i odległości [7] wpisujemy odpowiednie wartości. W liście koloru tablicy [2] wybieramy zielony przycisk. W polu kolor tekstu [3] wybieramy biały. Potwierdzamy przyciskiem Wstaw [4]. Możliwe jest wpisywanie dowolnej ilości miejscowości na jednym formularzu.

🛵 Ki	erunek										×
Kolor	tablicy	Kolor teł	(stu	Wyrównanie Góra symetri	a N	7					P_Opis_Piono
ZCION	, 2	Dodaj	3 kierunek	Dodaj n	niasto	6]			Symbol Stan	E-20 Projektowany
St	Numer drogi	Numer drogi	Nazwa miejso Jabłonna	cowości	Pa	Pa	Odleg 2	St	Wyso	Wielkość Odblasko Ilość	Wielkie I Generacja
			Warszawa	1			2017		162 ~	Dodatkowe Aktywny	
								-		Kilometraż NrDrogi	
Wyo	czyść	🗹 Zapamiętaj	ustawienie		4	Ws	taw		Zamknij		

Naciśnięcie przycisku Zamknij powoduje, że oprócz zamknięcia okna funkcji zostaną zapamiętane wprowadzone dane. Zamknięcie na krzyżyku, nie zapamiętuje wprowadzonych danych.

Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów i kliknięciu "WSTAW" należy w pasku poleceń wprowadzić nazwę znaku oraz kolejno wskazać punkt wstawienia, określić kat obrotu symbolu

słupka i następnie poprowadzić linię opisową. Po zatwierdzeniu przez Enter w pasku poleceń pojawi się pytanie dotyczące równoległości lica znaku: Jak obrócić lico znaku równolegle do: [Trasy/Odnośnika – należy wybrać "T" lub "O" i zatwierdzić przez Enter.

12.3. E-14

W początkowej fazie projektowania znaku postępujemy analogicznie do poprzedniego przypadku.

Kolor tablicy Zielony	~	Kolor tel Biały	kstu v	Wyrównanie Góra symetria	,	~				Ξ		P_Opis_Piono
	_	8 Dodaj	i kierunek	Dodaj mi	asto	6]				Symbol Stan	E-20 Projektowany
St Numer	drogi 1	Numer drogi	Nazwa miejso	cowości	Pa	Pa	Odleg	St	Wyso		Wielkość Odblasko	Wielkie I Generacia
	~	~	Piotrków Tryb	u .			28		162 ~		llość	
			Bełchatów		i T		45		162 🗸		Dodatkowe	
			Wrocław		iH		240		162 ~		Kilometraż	
			Kudowa Słon	e	PL	cz	356		162 🗸		NrDrogi	
	~	~	Katowice		iT		176		162 ~			
			0									

- Jeśli miejscowość, którą chcemy uwzględnić na znaku leży przy innej drodze niż szlak, którego oznaczenie projektujemy, należy dodać oznaczenie drogi, a nie tylko nazwę miasta. W tym celu klikamy przycisk "Dodaj kierunek"[8]. W nowo dodanych polach wpisujemy odpowiednie informacje.
- 2. Potwierdzamy przyciskiem "Wstaw" i wskazujemy punkt wstawienia, kąt obrotu i kolejne punkty linii opisowej.



12.4. Symbol znaku E-20

Po aktywacji polecenia funkcji E-20 otworzy się okno funkcji, gdzie domyślnie wczyta się oznaczenia węzła i należy wprowadzić nazwę węzła, możemy określić kolor tablicy oraz odległość.

×	Prz	zylesie
	30	00 m
		P_Opis_Pionowe
Symbol		E-5
Stan		Projektowany
Wielkość		Wielkie
Odblaskowo	ść	I Generacja
llość		
Dodatkowe		
Aktywny		
Kilometraż		

Następnie należy wybrać opcję "Wstaw", wskazać punkt wstawienia, określić kąt obrotu oraz kolejne punkty linii opisowej.



Dodanie symbolu drogi

Uruchamiamy funkcje Kierunku 📑 i w polu z numerem drogi [10] wpisujemy symbol i numer drogi.

🐅 Kierunek						×
Kolor tablicy	Kolor tekstu	Wyrównanie				P_Opis_Piono
[brak tablicy] 🗸 🗸	Biały 🗸	Góra symetria	~		Ξ	
					Symbol	E-20
	Dodaj kierunek	Dodaj miasto	1		Stan	Projektowany
N. N. Martin Martin	and design Managements	and a De	De Odler	0	Wielkość	Wielkie
St Numer drogi Nui	mer drogi i Nazwa miejso	owosci Pa	Pa Odleg	St VVyso	Odblasko	I Generacja
17 ~	~			162 🗸	llość	
					Dodatkowe	
					Aktywny	
10					Kilometraż	
					NrDrogi	
		\square				
Wyczyść 🛛 🗸 Z	apamiętaj ustawienie		Wstaw	Zamknij		
			7	١		
			7			

Ważne jest, aby kolor tablicy określić jako[brak tablicy] z dostępnych opcji.

12.5. Znaki uzupełniające

Granica obszaru administracyjnego i nazwa rzeki

Spośród znaków uzupełniających wspomagane przez aplikację, najprostsze funkcje służą do tworzenia znaków oznaczenia granic obszaru administracyjnego i nazw rzek.

Do oznaczenia granic obszaru administracyjnego używamy funkcji F3 💻

W przedstawionym poniżej okienku wpisujemy oznaczenie gminy, powiatu i województwa. Potwierdzamy przyciskiem Wstaw, następnie określamy punkt wstawienia, kąt obrotu i kolejne punkty linii opisowej.

	P_Opis_Piono	Województwo	
Ξ	, i	10	_
Symbol	F-3		
Stan	Projektowany	Powiat	
Wielkość			
Odblasko	l Generacja		
llość		Gmina	
Dodatkowe		Children	
Aktywny			
Kilometraż			
NrDrogi			
		Wstaw Zamk	nij

W analogiczny sposób można stworzyć oznaczenie rzeki. W tym celu wykorzystujemy funkcję F4 . Dodatkowo jest opcja pozwalająca wybrać czy znak ma być umieszczony przy drodze powiatowej, gminnej. Wielkość znaku będzie dopasowana zgodnie z rozporządzeniem.

		ŕ
Droga powiatowa lub gminn		P_Opis_Piono
	Ξ	
	Symbol	F-4
	Stan	Projektowany
	Wielkość	
	Odblasko	l Generacja
	llość	
	Dodatkowe	
	Aktywny	
	Kilometraż	
	NrDrogi	
Watau		Zamknii

Oznaczenie pasów ruchu

Kolejną z funkcji do tworzenia znaków uzupełniających jest funkcja F10. Okno tej funkcji przedstawione jest poniżej.



Funkcja ta służy do definiowania tablic oznaczeń kierunków na poszczególnych pasach jezdni. Można jej używać nie tylko do definiowania tablic F-10, ale także do F-15, F-16, F-17, F-18, F-19.

Formularz ten składa się z serii przycisków oznaczonych [1] i [2]. Klikając w poszczególne przyciski zmienia się oznaczenie dla danego pasa [1] lub oznaczenie linii oddzielającej pasy ruchu [2]. Używając tego modułu można oznaczać dowolną ilość pasów ruchu na jednym znaku.

W celu dodania kolejnego pasa wystarczy kliknąć przycisk "+" [3], natomiast aby usunąć wcześniej wstawione oznaczenia należy kliknąć "0" [4].

Oczywiście na koniec należy analogicznie do poprzednich tablic wstawić go do rysunku.

12.6. Tablice F-8 읻

W nakładce ZWTraffic istnieje kilka funkcji ułatwiających tworzenie znaku F-8. Znak F-8 stosuje się w celu wskazania trasy objazdu sąsiednimi drogami; umieszcza się go przed odcinkiem drogi zamkniętej dla ruchu, w odległości od 20 m do 100 m od początku objazdu (miejsca, w którym jadący opuszcza dotychczasową drogę). Odcinki dróg, po których odbywa się objazd, oznacza się pełną linią szeroką, a odcinki zamknięte dla ruchu przelotowego - dwiema liniami cienkimi. Poniżej znajduję się przykład tablicy F-8 stworzonej za pomocą nakładki ZWTraffic 2020.



Droga zamknięta

Funkcja Droga zamknięta w nakładce ZWTraffic pozwala na narysowanie symboliczne drogi zamkniętej znaku F-8. Drogę zamkniętą możemy narysować bezpośrednio wskazując punkty lub także wskazać przygotowaną uprzednio polilinię. Funkcja znajduję się na pasku ikon przeznaczonych do rysowania tablic objazdowych F-8, możliwe jest również wywołanie funkcji za pomocą komendy F8_Closed.

Po wybraniu funkcji rysowania możemy:

- a) Wskazać polilinię, która posłuży za oś do narysowania symbolicznej drogi zamkniętej,
- b) Wpisać opcję r (Rysuj), która pozwoli na rysowanie poprzez wskazywanie punktów.

Uwaga: Zalecamy zmienić kolor tła programu ZWCAD na szary, aby symbole znaku odróżniały się od tła.

Droga objazdu 1 i 2

To narzędzie pozwala na zaznaczenie trasy objazdu sąsiednimi drogami na tablicy F-8. W

nakładce ZWTraffic dostępne są dwa rodzaje symbolu objazdu: ze strzałką i bez.

Po wybraniu funkcji rysowania możemy:

- a) Wsakazać polilinię, która posłuży za oś do narysowania symbolicznej drogi zamkniętej,
- b) Wpisać opcję r (Rysuj), która pozwoli na rysowanie poprzez wskazywanie punktów.



Te dwie funkcje pozwalają użytkownikowi na wstawienie samego symbolu miejscowości lub symbolu i opisu miejscowości na tablicy objazdowej. Po wstawieniu mamy możliwość wprowadzenia nazwy miejscowości, jak również późniejszej edycji nazwy.



Po wybraniu funkcji za pomocą kliknięcia na odpowiednią ikonę lub po wpisaniu F8_Town, F8_Town2 (symbol miejscowości bez opisu i symbol miejscowości z opisem) wskazujemy położenie środka symbolu miejscowości, następnie kąt obrotu nazwy. W dalszej kolejności podajemy nazwę miejscowości i zatwierdzamy. Po wprowadzeniu nazwy możemy zmienić położenie napisu.

Opis drogi Ab

Opis drogi pozwala na dodanie tekstu do wybranej części rysunku. By wywołać funkcję Opis drogi należy kliknąć na odpowiednia ikonę lub wpisać komendę F8_Txt. Następnie wymagane jest wpisanie nazwy lub opisu drogi i wybranie rozmiaru. Po kliknięciu wstaw, program poprosi o wybranie miejsca dla opisu drogi.

To Dialog	×
Objazd	
102 -	
Wstaw	Zamknij

Po zlokalizowaniu położenia opisu rezultat powinien być następujący:



Numer drogi 123

Oznaczenie numeru drogi umożliwia dodanie tablicy z wybranym numerem i typem drogi. W pierwszej kolejności musimy kliknąć na ikonę zaprezentowaną powyżej lub wpisać komendę F8_Nr. Program poprosi o wybranie rozmiaru jak i numeru drogi, do wyboru są tablice takie jak autostrada, droga ekspresowa i wiele innych.

🌆 Dialog	×	k
162 ~		
	Autostrada Droga ekspresowa	
	Szlak międzynarodowy Droga krajowa o dop. nacisku osi pojazdu do 1	1.5t
Wstaw	Zamkn Droga krajowa o dop. nacisku osi pojazdu do Droga krajowa o dop. nacisku osi pojazdu do 8	Ot St
	Droga wojewódzka o dop. nacisku osi pojazdu Droga wojewódzka o dop. nacisku osi pojazdu	do 10 t do 8 t

Ostatni etap tworzenia numeru drogi polega na wybraniu drogi jak i miejsca dla zdefiniowanej tablicy. Rezultat końcowy:



Strzałka

ZWTraffic umożliwia dodanie strzałki do rysunku. By dodać strzałkę należy nacisnąć odpowiednią ikonę lub wpisać w pasek poleceń F8_Arrow. Następnie program prosi o określenie kąta obrotu. Dodatkowe opcje takie jak kopiowanie lub tworzenie strzałki w odniesieniu również są dostępne. Dostęp do nich pojawia się przed zdefiniowaniem kąta obrotu.



Tablica – tło znaku

Tło znaku jest ostatnią i najważniejszą funkcją edycji w menu Tablicy F-8. Ta funkcja pozwala na stworzenie tablicy z wybranych elementów na rysunku. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć elementy, z których ma być stworzona tablica, a następnie wybrać kierunek i położenie nowej tablicy.



Rezultat po wybraniu wszystkich elementów i kierunku tablicy:



Uprzedzenia o ograniczeniach

W aplikacji ZWTraffic można w prosty sposób zdefiniować poniższą tablicę używając kilku wyżej opisanych funkcji np.: Znak F-5, F-6

- 1. Funkcją I rysujemy symbol drogi głównej. Opcjonalnie również pozostałych dróg dla znaku F-6.
- 2. Funkcją do wstawiania znaków: Znaki 🖾 wstawiamy znak odpowiedniego ograniczenia.
- Potrzebne jest jeszcze oznaczenie odległości od miejsca, którego obowiązuje ograniczanie.
 Aby poradzić sobie z tym ograniczeniem, musimy wstawić nowy tekst funkcją mtext lub

dtekst, a styl tekstu zmienić na "DROGOWY" w pasku poleceń.

4. Na koniec wstawiamy rodzaj tablicy – funkcja FT.



Znak F-6

Tabliczki informacyjne

Został opracowany nowy moduł do wstawiania gotowych tablic informacyjnych. Wygląd okna funkcji D_InfoTab 🔤 został przedstawiony poniżej.

1	ZWTraffic		×	
	Nie dotyczy chodnika	Wysokość tekstu	102 🔻	2
	1	Kolor tekstu		3
		Kolor tablicy		4
		Szerokość	900	5
	OK Anuluj]		

Okno funkcji do tworzenia tabliczek informacyjnych

W polu [1] wpisujemy treść informacji jaka ma być umieszczona na tabliczce. Treść będzie wstawiona z rozmiarem jaki jest ustawiony w polu [2]. Oprócz rozmiarów zdefiniowanych, można ustawić własny rozmiar tekstu wpisując żądaną wartość z klawiatury. Domyślny kolor tekstu jest ustawiony na czarny [3], a kolor tła tablicy jest ustawiony na biały [4]. Nie ma problemu, aby ustawić własne kolory klikając w odpowiednie przyciski dotyczące tekstu [3] i tablicy [4]. Szerokość tablicy należy ustawić ręcznie, a wysokość tablicy jest dobierana automatycznie w zależności od treści [5]. 55

Nie dotyczy chodnika

Tabliczka informacyjna

Uwaga: Jeśli pojedynczy wyraz z uwzględnieniem wielkości czcionki będzie większy niż ustawiona szerokość tabliczki, to wyraz ten nie zostanie podzielony i będzie wychodził poza tabliczkę.

13 Elementy skrzyżowań

Kolejny moduł nakładki służy automatyzacji rysowania elementów skrzyżowań, głównie wysepek na skrzyżowaniach ulic. Użytkownik w okienku dialogowym określa parametry rysowanych elementów: szerokość wysepki, promienie zaokrągleń, następnie wskazuje punkty definiujące położenie wysepki. Samo rysowanie wysepki jest automatyczne. Funkcję wywołujemy poleceniem Wyspy lub przez ikonę N.

Opracowane dotychczas zostały procedury rysowania następujących elementów

Duża kropla



Należy tu określić:

- Ax Odległość od głównej osi do krawędzi jezdni
- D Szerokość wysepki
- R2- Promień skrętu dla skręcających z drogi głównej
- Rn Promień zaokrąglenia przodu wysepki
- W Szerokość drogi głównej

Po określeniu parametrów, należy kliknąć [Rysuj], a następnie w rysunku kliknąć 3 punkty:

- 1. Punkt przecięcia osi głównej i osi drogi podporządkowanej
- 2. Kierunek osi drogi podporządkowanej
- 3. Kierunek osi drogi głównej

Mała kropla



- W przypadku tej wysepki określamy:
- Ax Odległość od osi drogi głównej do krawędzi jezdni
- R2 Promień skrętu
- Rn Promień zaokrąglenia początku wyspy
- R1– Promień skrętu dla skręcających w lewo z drogi podporządkowanej

Po określeniu parametrów, należy kliknąć [Rysuj], a następnie w rysunku kliknąć 3 punkty:

- 1. Punkt przecięcia osi głównej i osi drogi podporządkowanej
- 2. Kierunek osi drogi podporządkowanej
- 3. Kierunek osi drogi głównej

Wyspa dzieląca

🚹 Elementy skrzyżowań		×
	Wyspa dziel	ąca 🔻
1 and	Parametr	Wartość
	Sw Rw Ru Su	3.0000 10.0000 10.0000 3.0000
RE CONTRACTOR	Rysuj	Zamknij

W przypadku tej wysepki określić należy:

- Sw Szerokość jezdni dochodzącej do ronda
- Su Szerokość jezdni zjazdu z ronda
- Rw Promień zaokrąglenia wlotu na rondo
- Ru Promień zaokrąglenia wylotu z ronda

Po potwierdzeniu [Rysuj] w rysunku klikamy punkty:

- 1. Punkt w którym powinna się zacząć wysepka
- 2. Kierunek osi drogi dochodzącej do ronda

Krzywa esowa



W przypadku tej konstrukcji należy określić :

- R1, R2 Promienie krzywej
- Rw Promień zaokrąglenia
- L1,L2 Odległości
- W Szerokość jezdni
- O Odsunięcie wewnętrznej krawędzi jezdni od osi drogi

W rysunku należy kliknąć dwa punkty:

- Punkt przecięcia krawędzi ronda z osią drogi dochodzącej do ronda
- Drugi punkt na osi drogi.

Wyspa trójkątna

Funkcję do rysowania wyspy trójkątnej można uruchomić klikając na ikonę 🔎 lub wpisując w pasku poleceń D_wyspy. Domyślnie w polu [1] ustawiona jest funkcja do rysowania wyspy trójkątnej.

W celu narysowania wyspy, należy określić wszystkie wymagane parametry. Po naciśnięciu przycisku OK należy określić krawędź ronda i kierunku.



Wyspa trójkątna

Wyspa równoległa

Funkcję do rysowania wyspy równoległej można uruchomić klikając na tę samą ikonę 🔎 lub wpisując w pasku poleceń D_wyspy. Domyślnie w polu [1] ustawiona jest funkcja do rysowania wyspy trójkątnej, dlatego klikając na strzałkę obok pola, można wybrać narzędzie do rysowania wyspy równoległej. W celu narysowania wyspy, należy określić wszystkie wymagane parametry. Po naciśnięciu przycisku OK należy określić krawędź ronda oraz kierunek.



Wyspa równoległa

Krzywa koszowa

Funkcję do rysowania krzywej koszowej można uruchomić klikając na ikonę C lub wpisując w pasku poleceń D_Koszowa. Po uruchomieniu funkcji należy podać środkowy promień łuku i wskazać trzy punkty:

- 1. Punkt na krawędzi pierwszej drogi.
- 2. Punkt na przecięciu krawędzi drogi.
- 3. Punkt na krawędzi drugiej drogi.

Krzywa koszowa narysowana za pomocą funkcji, została pokazana na poniższym rysunku.





Klotoida

Klikając na ikonę 🗾 lub wpisując w pasku poleceń Klotoida, można uruchomić funkcję do rysowania klotoidy. W oknie, które się pojawi należy po lewej stronie [1] wpisać poprawne wartości poszczególnych parametrów. Jeśli wpisanie nie będzie możliwe proszę najpierw wpisać wartość parametru A [6].

Po naciśnięciu przycisku Przelicz [3] zostanie wyznaczony przedział parametru klotoidy. Natomiast po wpisaniu stosunku długości w polu [6] i ponownym naciśnięciu przycisku Przelicz [3], zostanie obliczona dokładna wartość parametru A z uwzględnieniem stosunku długości. Po wciśnięciu przycisku Rysuj [4], należy wskazać pierwszą, a później drugą linię. Zostanie narysowana Klotoida z uwzględnieniem parametrów.

Po prawej stronie okna [2] można ustawić czy dane warunki mają być uwzględnione. Naciśnięcie przycisku Zamknij [5] powoduje, że oprócz zamknięcia okna funkcji zostaną zapamiętane wprowadzone dane. Zamknięcie na krzyżyku, nie zapamiętuje wprowadzonych danych.

arametr	Wartość	Parametr		Warto
íąt zwrotu trasy - Alfa	0.0000	Warunek dynamiczny A1	+	_
rędkość projektowa - Vp	0	Warunek geometryczny A2	+	_
romień łuku kołowoego	0.0000	Warunek estetyki kąta A3	+	_
zerokość jezdni	0.0000	Warunek estetyki kąta A4	+	_
ochylenie poprzeczne na pro	0.0000	War. est. odsunięcie łuku A5	+	_
ochylenie poprzeczne na łuku	0.0000	War. est. odsunięcie łuku A6	+	_
lasa drogi 🗾 🔒	Droga główna	War. est. odsunięcie łuku A7	+	_
		War. konstr. łuku z poszerzen	+	_
		War. konst. komfortu jazdy A9	+	_
Przelicz		War. konstr. postrze. części k	+	_
5		Warunek wygody jazdy A <u>11</u>	+	_
		2		
otosunek długości				
1: 2:1 Przelicz				

Okno funkcji Klotoida - karta Założenia i Kryteria A

14 Przejezdność

Moduł Przejezdność jest symulatorem toru jazdy pojazdu, służącym optymalizacji toru jazdy pojazdów miarodajnych.

Poniżej możemy zobaczyć przykładowy rysunek, na którym zobrazujemy działanie funkcji.



Po przeprowadzeniu analizy nasz rysunek wynikowy wygląda następująco:



Przykład jakiego tu użyliśmy pozwala na zaobserwowanie poprawności dobranych parametrów dla danego przypadku.

Działanie funkcji jest następujące: Funkcję uruchomić można wpisując polecenie Przejezdnosc lub używając ikony 뤄. Pojawi się okno funkcji.

	77 Przejezdność)
	Autobus miejski przegubowy 🗸 🗸	
	Obrys 2 Rysuj 📝	
	Kolor Kreskowanie 3 Rysuj Kolor	
	4 Ślady kół Rysuj 🔽 Kolor	
5	Wzdłuż ścieżki Wskaż punkty Zamknii	7

- 1. Lista dostępnych pojazdów są to pojazdy o miarodajnych wymiarach dla swojej klasy [1].
- 2. Opcjonalnie możemy wybrać czy ma być rysowany obrys całego obszaru zajmowanego przez pojazd w czasie jazdy [2].
- 3. Możemy również dodać wypełnienie powierzchni zajmowanej przez pojazd oraz możemy ustawić kolor [3].
- Możemy również opcjonalnie ustawić czy ślady kół i ewentualnie kolor mają być rysowane
 [4].
- Przejezdność pojazdu możemy wprowadzić poprzez wcześniej zdefiniowaną ścieżkę, za pomocą polecenia "Wzdłuż ścieżki" [5] lub po punktach za pomocą funkcji "Wskaż punkty"[6].
- 6. Aby wyłączyć polecenie należy kliknąć "Zamknij" [7].

Wzdłuż ścieżki

Polecenie pozwala na sprawdzenie przejezdności pojazdu przez już istniejącą ścieżkę przejazdu na obszarze rysunku, istniejącą jako polilinia, linie, łuk.

W tym celu, po wprowadzeniu ścieżki przejazdu do rysunku należy aktywować funkcję "Przejezdność", odpowiednio wybrać rodzaj pojazdu, jak i opcje wstawienia obrysu pojazdu.



Następnie w oknie klikamy "Wzdłuż ścieżki" i kursorem wskazujemy istniejącą ścieżkę. Ponownie pojawi się okno polecenia, które należy zamknąć.

🎅 🛤 🖬 🗮 🗒 😨 🛠 🖘 🖃 - 🔮 Interfejs s	tążkowy • ZWCAD 2018 Wersja testowa (Ograniczona) - [Rysunek2.dwg]	_ P
🖅 🚛 Bryla Opis Wstaw Widoki 🛛	arzędzia Zarządzanie Eksport Narzędzia dodatkowe Online 🖾	
Linia Politina Okrag tuk 0.500 Przezuł	ring Stable Zectorphi 👷 - e to Vourt	
Rysuj	Zmień Opis War	stwa Blok Właściwości 🕼 Schowek
SecondeJupks.dwg	. dug 🙀 Rysunek2.dug 🗙 🖬	
Polecenie: Polecenie: Polecenie:		
Wybierz ścieżkę przejazduGetPointAtDist es:	es: eInvalidInput	
443.4978, 251.3032, 0.0000		

Po zamknięciu okna obrys pojazdu zostanie wstawiony do rysunku.

W zależności od wskazanego punktu na istniejącej polilinii pojazd będzie poruszał się w nadanym kierunku.



Wskaż punkty

W oknie polecenia proszę wybrać funkcję "Wskaż punkty". Po zatwierdzeniu należy określić punkt początkowy oraz kierunek przez kliknięcie lewym klawiszem myszy na obszarze rysunku.



Po kolejnych kliknięciach wstawia się ścieżka pojazdu. Po zakończeniu, czyli zatwierdzeniu za pomocą Enter-a, ponownie pojawi się okno funkcji, które należy zamknąć. Po zamknięciu pojawi się obwiednia ruchu pojazdu o określonych właściwościach.



15 Parking

Kolejny moduł nakładki, służy projektowaniu oznakowania parkingów.

Po uruchomieniu funkcji poleceniem P18 lub ikoną III, zobaczymy następująco okno:

🛺 Miejsca parking	owe X
llość miejsc	0 2
Rozmieszczenie <u>1</u>	Prostopadłe/Skośne 🗸 🗸
Rodzaj pojazdu 3	samochody osobowe \sim
Wymiary	
Kąt 4	90 ~
Szerokość	2.3
Długość 5	4.5
Dodaj opis	
Rysuj	Zamknij

Opcje, które musimy w tym miejscu ustawić, to rozmieszczenie miejsc, szerokość i długość stanowiska postojowego. Określamy ilość miejsc postojowych, a w przypadku skośnego ułożenia, również kąt pod którym stanowiska powinny być nachylone do głównej osi. Następnie klikamy [OK] i wskazujemy dwa punkty - linię określającą krawędź miejsc.

Opcje, które są dostępne to:

- 1. Rozmieszczenie miejsc parkingowych. Dostępne są następujące wzory ułożenia miejsc parkingowych:
- Prostopadłe
- Skośne



Pakietowe



Czołowo-styczne



- Przelotowe
- Ilość miejsc można w tym miejscu określić ilość miejsc, które mają być oznaczone. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana, będzie narysowane tyle miejsc, ile się zmieści na danym odcinku przy zadanych parametrach pojedynczego stanowiska.
- Rodzaj pojazdu można wybrać dla jakiego rodzaju pojazdu, projektowany jest parking. W zależności od wybranego rodzaju, wartość szerokości i długości zostanie domyślnie ustawiona dla pojedynczego stanowiska postojowego. Wartości te można zmieniać.

Po wybraniu rodzaju pojazdu dla osób niepełnosprawnych



możemy wstawiać miejsca jak niżej:



- 4. Kąt jeśli oznaczane mają być stanowiska w układzie skośnym, czołowo stycznym lub przelotowym, możemy określić pod jakim kątem mają być one nachylone.
- 5. Szerokość/Długość wartości te są wymagane i określają wielkość pojedynczego stanowiska postojowego. Są wczytywane domyślnie w zależności od rodzaju pojazdu.
- Dodaj opis opcja domyślnie aktywna, wprowadza linię opisową po utworzeniu parkingów. Jest możliwość wyłączenia opisu przez odznaczenie funkcji.

16 Projektowanie dróg

Skarpy

Po uruchomieniu funkcji rysowania skarp 🕮 możliwe jest wrysowanie oznakowania skarp, podając jej górną i dolną krawędź. Mamy możliwość również określenia długości kresek oraz ich zgrupowanie

×
100
50
Zamknij



Nachylenie

Po uruchomieniu funkcji nachylenie 🌋 możliwe jest rysowanie linii po określeniu spadku bądź proporcji spadku oraz długości w poziomie.

Przykład zastosowanie spadku określanego procentowo, określono spadek równy 12% na odcinku w poziomie 20.

	🌆 Spadki	×		
	Spadek Długość w poziomie	12% e 20		
	Wielkość Rysuj	1 Zamknij		
CO 2011 mong park yours a formation is for a grant when from the month by spec- ed to the state of the state of the state of the cost of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state of the state is cost of the state of the state of the state of the state is cost of the state of	Down [partial and more] Down [Partial	err • 77 (2000 •) □ 24 Webs N N N N N = 05 = 05 15 12 M [2 55 00 ≠ =		Window - Indow Window - Indow Windowski W
	12%			Bit Network D P(p) Noting to the state of
Y ↑ ↑ □→→ X			+	
(() () () () () () () () () () () () ()				

Przykład przedstawiający zastosowanie funkcji nachylenie (podając proporcje spadku) – określono spadek 1:1.2 oraz długość w poziomie 8.

🌆 Spadki	×
Spadek	1:2
Długość w poziomie	8
Wielkość	1
Rysuj	Zamknij



Koty wysokościowe

Uruchomienie funkcji kota wysokościowa 4^{++} umożliwia oznaczenie położenia wysokościowego powierzchni, krawędzi lub punktów. Do wyboru jest kilka szablonów.

Koty wysokoście	owe			x
Foziom	Poziom ▽	1	^	0
Kota 1	Kota2		>	
Rozmiar tekstu	1			
Dokładność	0	O.0		0.00
		Rysuj		Zamknij

W oknie można określić rozmiar tekstu jak i dokładność podawanych wartości.

Przykładowe zastosowanie funkcji Koty wysokościowe.

	AD 2017 Wersja profesjonalna - (Rysunek1.dwg)				
	c Edycja Widok Witaw Format Narzędzia Rysuj Wymiar Zmień Narzędzia dodatkowa Okno Pomoc ZWTsaffic				- 0
	🔒 🗄 🕄 😌 🕉 🖸 🖏 🍬 카이어 👌 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 👘 👘	• 🕎 Standard • 🏹 Standard • 🗌 JakWantwa	 Jakillantva 	JakWantwa •	JakKolor -
	3 陸口 デーコン 日本 🗰 🖬 🖬 🔰 ノイトル 🔒 おおおり 📰 副 🥕	11日田田国月日日三日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	🙀 🗕 🗮 🖚 🖙 📾 📾 🔍 🍋 🔳		200
A -6.00 -5.00 -6.00 -5.00 -6.00 -5.00 -6.00 -4.00 -6.00 -5.00 -6.00 -5.00 -7.00 -5.00 -7					
A - 600 - 500 - 700 - 700 -	Rysanckl.dwg X			Ulaichedd	
A -6,00 -5,00 -6,00 -5,00 -6,00 -5,00 -6,00 -4,00 -6,00 -5,00 -6,00 -5,000 -6,00 -5,00 -6,00 -5,00 -				P) Brek wyboru))
				A E Oaline	108.03
A +6.00 - 5.00 -6.00 - 5.00 - 5.00 -6.00 - 5.00 - 5.00 -6.00 - 5.00				C Kalor	JakWarstwa
				dia Wantwa	0
				Reday Ini	
				+1+ Skala typu li	ni 1
				C Sterokotc in	na — Jakwaritea
					9
				T Stodek X	446.2797
				-/- Stodek Y	196.683
-600 -500 -600 -500				/ Stodek Z	0
				Wysekeld	266.8776
				Szerokolć	219.9559
					Induction Tak
		-500		Serbel U.V.	/ w narrative Tak
	- 6.0			LUW dia ray	Ani Tak
				Nazwa LUW	
			4 4 4 4 4 4		
L	I = N (Model) Annel / Annel				
	ecente: _PHOPERTIES ecente: _				

Domyślnie koty wysokościowe określają wysokość względem osi Y od początku współrzędnych rysunku. W oknie funkcji znajduje się opcja "0", jest to oznaczenie poziomu 0,00.

Poziom 0 możemy określić przed rozpoczęciem rysowania, jak również zaktualizować istniejące oznaczenia względem poziomu 0.

Po aktywacji polecenia koty wysokościowej i kliknięciu "0" z prawej strony okna funkcji, należy określić punkt na rysunku, który będzie stanowił poziom 0,00, jeśli określamy poziom 0 przed rozpoczęciem oznaczenia wysokości.



W przypadku wprowadzenia aktualizacji istniejących oznaczeń należy aktywować polecenie, wybrać opcję "O" z prawej strony okna, wskazać punkt 0,00 i w pasku poleceń wybrać "Wszystkie" – zaktualizowane zostaną wszystkie istniejące oznaczenia wysokości względem wskazanego punktu 0 lub "Zaznacz" – zaktualizowane będą wybrane oznaczenia wysokości

Sumowanie długości osi

Funkcja wywołana ikonka lub poleceniem ZWTraffic:SummLength pozwala w łatwy i szybki sposób sumować długości, np.



Po wybraniu obiektu, obiektów, punktu początkowego i końcowego punktu pomiaru

otrzymujemy na pasku poleceń wynik -> suma długości.



17 Wstawianie bloków w równych odstępach (f-cja_Measure)

Wykorzystując funkcję _Measure, możemy wstawić bloki na określonym obszarze w równych odległościach. Należy wskazać gdzie ma zostać umieszczony wybrany blok i w jakiej odległości.

- 1. Tworzymy blok: Rysuj -> Blok -> Utwórz
- 2. Po aktywacji polecenia określamy obiekt, na którym wstawiane będą elementy.
- W pasku poleceń pojawi się informacja "(B) blok \ (S) długość segmentu". Należy wybrać blok.
- 4. Podajemy nazwę bloku.
- 5. Określamy kąt obrotu bloku: dopasowany lub nie.
- 6. Określamy długość segmentu.

Przykład rozmieszczenia bloków na określonym odcinku.



```
Polecenie:

Polecenie: _MEASURE

Wybierz obiekt do podzielenia:

(B) blok/<(S) długość segmentu>: b

? - lista bloków w rysunku/<(B) blok do wstawienia>: blok_1

Dopasować blok do obiektu? [(Y) tak/(N) nie] <Y>:

Długość segmentu:

Drugi punkt:

Polecenie:
```

Polecenie:

18 Profil podłużny

Oznacz warstwice

Funkcja oznacz warstwice pozwala na wprowadzenie wysokości warstwicy w rysunku. Gdy funkcja zostanie wykonana, wysokość zaprezentuje się we właściwościach na osi Z. W pierwszej kolejności, by wywołać funkcję Oznacz warstwice należy nacisnąć na ikonę: ³⁰ lub wpisać komendę ZWTRAFFIC:MarkContourLine. Następnie program poprosi o wybranie warstwicy, którą chce się określić. Zaraz po oznaczeniu warstwicy wystarczy wpisać wartość w pasku poleceń, nowa wartość będzie dostępna we właściwościach pod nazwą Punkt Kontrolny Z.

Uwaga! W trakcie określania Punktu kontrolnego Z oddzielamy wartość kropką a nie przecinkiem np. 149.5. W innym wypadku funkcja nie będzie działać prawidłowo.



Jak widać na powyższym zdjęciu, punkt kontrolny Z wynosi 0.

Po wykonaniu funkcji Oznacz warstwice rezultat powinien być następujący:



Opisz warstwice

Pozwala na automatyczne wprowadzenie oznaczeń warstwic na istniejących elementach, po wcześniejszym wprowadzeniu ich wysokości.

Po aktywacji polecenia należy określić początek i koniec linii przecinającej warstwice do opisania.



Uwaga: Polecenie nie wprowadza opisu warstwic na elemencie typu polilinia.

Rysuj profil podłużny

Rysowanie profilu podłużnego to przekrój pionowy przez kolejno wskazane warstwice, które posiadają nadane wysokości. Za pomocą tej funkcji dodawana jest określona tabelka, która jest częściowo wypełniona określonymi wartościami odpowiadającymi wybranemu przekrojowi. By wywołać funkcję Rysuj profil podłużny należy nacisnąć na ikonę: 💷 lub wpisać komendę ZWTraffic:DrawProfile. W następnej kolejności określa się warstwice i przekrój, za pomocą którego zostanie utworzona tabelka. 75 Tworzenie przekroju z zaznaczonych obiektów:



Tabelka utworzona za pomocą funkcji Rysuj profil podłużny:



19 Dodatki

19.1. Aktywacja

Opcja uruchamia menadżera licencji aplikacji UISZANSA zgodnie z opisem w punkcie: 4. Aktywacja

19.2. O programie

Po aktywacji funkcji wyświetli się informacja o zainstalowanej wersji nakładki ZWTraffic.

Przykładowo:

Polecenie: ZWTrafficAbout

zν	VTraffic		×
C A	Copyright (C) 2019 by Usługi Inform All rights reserved.	atyczne 'Szansa' Gabriela Ciszyńska - Matuszek.	
	Moduły	Wersja	
	PathAnalysis	2020.0.0.0	
	ZWTraffic	2020.0.0.0	
	ZWTraffic_Base	2020.0.0.0	
	ZWTraffic_Constructions	2020.0.0.0	
	ZWTraffic_Horizontal	2020.0.0.0	
	ZWTraffic_Vertical	2020.0.0.0	
z	WCAD vernum: 2019.04.19(44805) Scionki są przedmiotem praw autors ZWTraffic pl)_x64 kkich Licencjodawcy i podlegają ochronie prawnej	
1	Kup teraz		
	icense	Close	
((🕨 🕅 🛛 Model 🖉 Arkuszi 🔪 Ark	usz2	
×	Polecenie: Polecenie: ZWTrafficAl	pout	

19.3. Pomoc

Otwiera niniejszy podręcznik do programu.

19.4. Pomoc online

Opcja uruchamia w przeglądarce naszą stronę internetową z informacjami na temat możliwości uzyskania pomocy technicznej na temat aplikacji ZWTraffic.

19.5. Sprawdź dostępność aktualizacji ZWTraffic 2020

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia czy posiada najnowszą wersję nakładki, jaka jest w ramach posiadanej licencji.

- 1. Zamknij program ZWCAD.
- 2. Uruchom funkcję "Aktualizacja" z Menu Start: Szansa->ZWTraffic.

Po kliknięciu "Dalej" program pobierze i zainstaluje nowszą wersję nakładki, jeśli taka się pojawiła. Aktualizacja zakończona powodzeniem.

Można uruchomić program ZWCAD.

20 Informacje dodatkowe

20.1. Ręczne wczytanie aplikacji

Po zainstalowaniu nakładki, powinna ona być wczytywana przy każdym uruchomieniu programu ZWCAD 2020. Funkcje powinny być dostępne oraz widoczne powinien być dostępny pasek z ikonkami. Jeśli z po uruchomieniu ZWCADa nakładka nie wczyta się automatycznie, należy wykonać następujące kroki:

• W ZWCAD uruchomić polecenie "_appload".

Yiki aplikacii:	☑ Zapi <u>s</u> z	
	 	 Dod <u>aj</u> plik
		<u>U</u> suń plik
		<u>W</u> ozytaj
		<u>R</u> ozładuj
		<u>D</u> odaj do listy startowe
		Lista startowa
		<u>0</u> K

- W wyżej przedstawionym wciskamy przycisk Dodaj plik
- Wskazujemy plik ZWTraffic.zelx znajdujący się w folderze Szansa\ZWTraffic\2020\PL i klikamy przycisk Otwórz.

V Otwieranie				>
← → • ↑ 📙 « OS	(C:) \rightarrow Szansa \rightarrow ZWTraffic \rightarrow 2018 \rightarrow P	L> v	Ö Przeszukaj: Pl	م _
Organizuj 👻 Nowy fol	der			
💻 Ten komputer 🔷	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar
Dokumenty	Configuration	2017-08-28 13:33	Folder plików	
h Muzyka	- Menu	2017-08-28 13:34	Folder plików	
Chrazy	- Templates	2017-08-28 13:33	Folder plików	
Behrape	🐨 PathAnalysis.zrx	2017-08-28 11:06	Plik ZRX	272 KB
Pobrane	ZWTraffic.zel	2017-06-12 10:27	Plik ZEL	3 KB
Pulpit	🐨 ZWTraffic.znx	2017-08-28 11:12	Plik ZRX	1 217 KB
📕 Wideo	🐨 ZWTraffic_Base.zrx	2017-08-28 11:07	Plik ZRX	363 KB
🛫 Developerka (\\1	🐨 ZWTraffic_Constructions.zrx	2017-08-28 11:09	Plik ZRX	660 KB
L OS (C:)	🐨 ZWTraffic_Horizontal.zrx	2017-08-28 11:09	Plik ZRX	715 KB
DATA (D:)	🐨 ZWTraffic_Vertical.zrx	2017-08-28 13:15	Plik ZRX	940 KB
🛫 home (\\192.168				
🛫 Support (\\192.1 🗸				
Nazwa	a pliku:		✓ Aplikacje ZW	/CAD (*.zn;*.lsp;*.z ∨
	t		<u>O</u> twórz	Anuluj

- Następnie w poprzednim oknie zaznaczamy plik w liście i wczytujemy plik przyciskiem [Wczytaj].
- Jeśli chcemy, by nakładka była automatycznie wczytywana przy każdym uruchomieniu ZWCADa należy zaznaczyć plik w liście wczytywanych plików i użyć przycisku "Dodaj do listy startowej"

20.2. Wczytanie Menu do programu

- 1. W linii poleceń wpisujemy "_menuload" W odpowiedzi wyświetli się okno dialogowe.
- 2. Wciskamy przycisk "Przeglądaj"[1]. W nowym okienku:

Wczytaj/usuń dostosowania	×
Wczytaj konfigurację: ZWCAD ZWTraffic_2018_0	
3	
Nazwa pliku:	7
U Vozansa Z W Harric V 2018 VPL VMenu Z W Harr Przeglądaj. 1	
4 Zamknij <u>P</u> om	10C

Znajdujemy plik "ZWTraffic.cuix. Domyślnie jest on w katalogu:

"C:\Szansa\ZWTraffic\2020\PL\Menu".

Jego położenie może się różnić w zależności od miejsca zainstalowania programu.

🚺 Wskaż plik menu					\times
← → • ↑ 📙 « OS	(C:) → Szansa → ZWTraffic → 2018 → PL	> Menu 🗸 🤇	9 Przeszukaj: Men	u	ρ
Organizuj 👻 Nowy fold	der				?
Instrukcje ^	Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozmiar	
przykłady projek	🔤 ZWTraffic.cuix	2017-08-28 13:34	Plik CUIX	15 KB	
🝊 OneDrive					
💻 Ten komputer					
🔮 Dokumenty					
👌 Muzyka					
Obrazy					
🕂 Pobrane	N				
Pulpit	45				
🗑 Wideo					
🛖 Developerka (\\1					
🛀 OS (C:) 🗸 🗸					
<u>N</u> azwa	pliku:		 Pliki dostosowy 	wania(*.cuix)	\sim
			<u>O</u> twórz	Anuluj	

- 3. Wybieramy plik przez wciśnięcie przycisku "Otwórz".
- 4. Wczytujemy plik przez wciśnięcie przycisku "Wczytaj"[2].
- 5. W liście [3] pojawi się nowy wpis potwierdzający prawidłowe wczytanie pliku

6. Przycisk "Zamknij" [4] zamyka okno. W głównym oknie ZWCAD'a pojawi się nowy pasek narzędzi.

20.3. Zmiana bloku opisowego

Domyślnie z programem dostarczone zostaje kilka szablonów opisów. Oddzielny dla znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów świetlnych dla polskiej i angielskiej wersji językowej.

Jeśli wygląd tych opisów nie jest dla Państwa odpowiedni, istnieje możliwość zmiany wyglądu bloków opisowych.

Należy w tym celu odnaleźć w katalogu, gdzie jest zainstalowana nakładka, domyślnie jest to C:\Szansa\ZWTraffic\2020\PL.

W tym katalogu znajduje się podkatalog Templates, w nim znajdują się rysunki definiujące opisy. Mogą Państwo dowolnie edytować te bloki, pamiętając, że usunięcie znajdujących się tam atrybutów spowoduje, że nie będą one automatycznie wypełniane w czasie działania nakładki, a co za tym idzie ograniczona zostanie funkcjonalność programu.

Zmiana w szablonie zostanie uwzględniona w nowych projektach, w których opisy nie były wcześniej używane.

Zmiana w projektach, na których wcześniej wykonywana była praca z nakładką, możliwa jest przez edycję definicji bloku w rysunku.

20.4. Problem ze znakami uzupełniającymi

Podczas pracy w programie może pojawić się problem z widocznością znaków

uzupełniających typu U-8. Gdy wstawimy taki znak do rysunku nie będą widoczne zawarte na nim symbole.



Jako przykład wstawiono znak U-8 oraz U-1f.

Widać, że na tablicach znaku nie są zawarte symbole. Aby rozwiązać ten problem należy zaznaczyć znak, następnie użyć funkcji "Rozbij".



Po wykonaniu operacji na tablicy znaku pojawią się symbole.

Należy pamiętać, że rozbity blok nie zostanie uwzględniony w zestawieniu

Po rozbiciu obu znaków widoczne są zawarte na nich symbole.



20.5. Nie można sprawdzić przejezdności w rysunku, ponieważ użyte były pojazdy z wcześniejszej wersji programu

Komunikat takiej treści może się pojawić w czasie pracy nad projektem, w którym przejezdność była sprawdzana programem we wcześniejszej wersji. Pojazdy nie zawierały pewnych informacji które są potrzebne by mogła działać funkcjonalność dodana później.

Aby rozwiązać konflikt, należy użyć funkcji RENAME i zmienić nazwy bloków definicji pojazdów.

20.6. Zmiana nazwy bloku _RENAME

W przypadku używania polecenia "Przejezdność" poprzednio w innym pliku może wystąpić

problem z rozpoznaniem pojazdu. Jeśli taki problem się pojawi należy skorzystać z funkcji _*RENAME* wpisując w pasku poleceń. Po aktywacji polecenia wyświetli się okno z funkcją zmiany nazwy.

Zmień nazwę		×
Nazwane elementy	<u>P</u> ozycje	
LUW Styl wymiarowania Blok	D-1 D-18 D-3	^
Rzutnia Widok Warstwa Styl Rodzajlinii Styl tabeli Style wielolinii określenia	E-4_ER_W 2 F10_6 F10_9 F10_91750 F10_P4 P_Opis P_Opis_Pionowe Shurek	E
<u>S</u> tara nazwa:		•
Zmień na:	3	
5	4 <u>ок</u> [Anuluj

Proszę kliknąć *Bloki* [1] i następnie z prawej strony okna [2] odszukać w liście danego pojazdu. W oknie [3] pojawi się jego nazwa. Proszę poniżej wpisać jego nową nazwę [4], następnie kliknąć *Zmień na* [5]. W oknie pojawi się nowa nazwa pojazdu [2]. Przeprowadzenie operacji pozwoli na rozpoznanie pojazdu.

21 Wskazówki w pracy z ZWCAD

21.1. Modyfikacja wybranych elementów opisu

Korzystając z właściwości obiektu, istnienie możliwość edycji wielu elementów:

Ogólne: kolor, warstwa itp.

Tekst: styl, wysokość, pochylenie itp.

Różne: możliwość odwrócenia tekstu, ukrycie wybranych elementów opisu itp.



21.2. Tworzenie zestawień bloków np. opisów znaków. funkcja _eattext

Aby w prosty sposób utworzyć zestawienie bloków i wykorzystujemy funkcję Eksport atrybutów. W 5 krokach eksportujemy interesujące nas informację z bloków do tabeli.



Wyeksportowane dane można przedstawić w arkuszu kalkulacyjnym (Importuj dane zewnętrzne).

	Α	В	С	D	E	F
1	llość	Nazwa	Symbol	Przeznaczenie	Wielkość	Odblaskowość
2	1	S_Znaki_OpisPionowe	A-12b	tymczasowy	W	l Generacja
3	1	S_Znaki_OpisPionowe	A-14	tymczasowy	W	l Generacja
4	1	S_Znaki_OpisPionowe	A-16	ist	W	l Generacja
5	1	S_Znaki_OpisPionowe	B-33	likwidowany	W	l Generacja
6	1	S_Znaki_OpisPionowe	B-36	ist	W	l Generacja
7	1	S_Znaki_OpisPionowe	C-11	ist	W	l Generacja
8	1	S_Znaki_OpisPionowe	D-15	proj	W	l Generacja
9	1	S_Znaki_OpisPionowe	D-18	proj	W	l Generacja
10	1	S_Znaki_OpisPionowe	E-13	proj	W	l Generacja
11	1	S_Znaki_OpisPionowe	E-17a			l Generacja
12	1	S_Znaki_OpisPionowe	E-18a			l Generacja
13	1	S_Znaki_OpisPionowe	E-4			l Generacja
14	1	S_Znaki_OpisPionowe	E-4		u	l Generacja
15	1	S_Znaki_OpisPionowe	E-5		Ř	l Generacja
16	1	S_Znaki_OpisPionowe	F10	ist	W	l Generacja
17	1	S_Znaki_OpisPionowe	Nie dotyczy chodnika	ist	W	l Generacja
18						

W arkuszu kalkulacyjnym ukażą się dane z przecinkami. Proszę zaznaczyć pierwszą kolumnę oraz przejść na zakładkę *Dane*, następnie kliknąć polecenie *Tekst jako kolumny*. Ukaże się okno, w którym proszę kliknąć *Dalej* [1].

Kreator konwersji tekstu na kolumny - krok 1 z 3
Kreator tekstu ustalii, że dane zawierają separatory.
Jesli tak jest, wybierz przycisk Dalej lub wybierz typ najlepiej opisujący Twoje dane. Typ danych źródłowych
Wybierz typ pliku, który najlepiej opisuje dane źródłowe:
 Rozdzielany - Znaki, takie jak przecinek czy tabulacja, oddzielają pola. Stała szerokość - Pola są wyrównane w kolumnach z odstępami między polami.
Podgląd wybranych danych:
1 flość, "Nazwa", "Symbol", "Powierzchnia", "Długość", "Przeznaczenie"
<u>3</u> 1, A=12D, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<u>51</u> , "A-16-", "", "", "", "", "", "", "", "", "",
Anuluj < Wstect Dalej > Zakończ

Po prawej stronie okna [2] jako ograniczniki włączone są *Tabulatory*, proszę je wyłączyć klikając na nie oraz proszę włączyć *Przecinek*. W dolnym oknie [3] ukaże się podgląd dokumentu.

Kreator konwersji tekstu na kolumny - krok 2 z 3	? ×
Ten ekran umożliwia ustawienie ograniczników z obejrzeć na podglądzie poniżej.	awartych w danych. Ich wpływ na tekst można
Ograniczniki	
Śr <u>e</u> dnik Z Kolejne ograniczniki tra	ktuj jako jeden
V Przecinek Spacja Kwali <u>f</u> ikator tekstu:	•
Inny:	
Podgląd danyc <u>h</u>	
Ilość Nazwa Symbol Powierzchnia Dłu 1 +U27 1 A-12b 1 A-14	ugość Przeznaczenie Pow_mb DDLE(^
4 III h h-70-1	
Anuluj	< Wstecz Dalej > Zakończ

Proszę kliknąć Dalej, a następnie Zakończ.

21.3. Zmiana układu opisu

Użytkownik ma możliwość dowolnej edycji opisu oznaczeń wstawianych za pomocą nakładki ZWTraffic.

W przypadku jednorazowej zmiany układu opisu, Użytkownik ma możliwość przeciągnięcia części opisu bezpośrednio w rysunku.

Proszę zwrócić uwagę na zaznaczony znak oraz jego opis, za pomocą czerwonej ramki. Opis jest zlokalizowany obok siebie.



Po jego zaznaczeniu pojawią się uchwyty, które należy kliknąć oraz zlokalizować obiekt w dowolne miejsce.



Po przeniesieniu elementu opis stanu znaku został przeniesiony pod opis symbolu znaku.



> W przypadku zmiany układu opisu w całym dokumencie

Aby dokonać zmiany układu opisu, przy każdorazowym wstawianiu znaku należy edytować jego szablon, który znajduje się w folderze, zlokalizowanym na następującej ścieżce:

C:\Szansa\ZWTraffic\2020\Templates\Description



Należy otworzyć plik *.dwg opisu znaków, jaki ma być edytowany.



Po otwarciu Użytkownik ma możliwość zmiany układu opisu przez przeniesienie elementów oraz ponowne zapisanie zmian.

Należy zaznaczyć dany element, podświetli się uchwyt obiektu.



Przez przesunięcie obiektów można zlokalizować dany element w dowolnym miejscu.

	db a Waterest	
, Symbol Stan Wielkość ⊡dblaskowość + Dodatkowe	Comparison of the second	O antoniona O antonionantonionantonte O antonionantonionantoni O antonionant
Dodatkowe		

Następnie proszę zapisać dokonane zmiany w dokumencie oraz zamknąć plik.

Kolejne wstawiane symbole znaków będą posiadały opis według nowo zapisanego szablonu.

21.4. Grupowanie elementów

Elementy wstawiane za pomocą nakładki ZWTraffic domyślnie są wstawiane jako grupa.

Ustawienia grupowania elementów można wyłączyć aby wykonać edycję jednego ze składowych obiektów. Zmienna systemowa, która odpowiada za grupowanie obiektów to PICKSTYLE.

Zmienna PICKSTYLE posiada dwie możliwości:

- Wartość 1 grupuje wstawiane obiekty
- Wartość 0 nie grupuje wstawianych obiektów

W celu zmiany wartości zmiennej systemowej PICKSTYLE należy wpisać komendę w pasku poleceń lub w obszarze rysunku i wprowadzić nową wartość.